





USERMANUAL

INDEX

1.ENGLISH	3
2.DEUTSCH	5
3.FRANÇAIS	7
4.ITALIANO	9
5.ESPAÑOL	11
6.ČEŠTINA	13
7.NEDERLANDS	15
8.SVENSKA SPRÅKET	17
9.ΕΛΛΑΔΑ	19
10.JĘZYK POLSKI	21
11.MAGYAR NYELV	23
12.DANSK SPROG	25
13.にほんご	27
14.한국어	29
15.بالعربية	31
16.SUOMI	33
17.SLOVENSKÁ	35
18.HRVATSKA	37
19.SLOVENSKI JEZIK	39
20.LIETUVA	41
21.EESTI KEEL	43
22.LATVIEŠU	45
23.ROMÂNĂ	47
24.Български	49
25.PORTUGUÊS	51

Button Instruction

- ① **POWER& OK**  Turn ON/OFF The Camera :Long-press power button for 2-3s.
stop/start Recording :short-press press once to start/stop video recording
short-press once to play/pause current video in playback status
short-press once to enter/save the setting in Menu setting
short-press once to scrol DOWN in Menu setting
- ② **DOWN BUTTON**  short-press once to switch the display windows of the front camera , carbin cameral recording status.
short-press once to scroll to next video files in playback status

short-press once to scro DOWN in Menu setting
short-press once to mute Audio Recordingi video Mode
- ③ **UP BUTTON**  Enter the playback Modes:short-press once on M Button in NON-Recording status, it enters playback mode, press again to exit. You can playback the video recorded.
- ④ **M BUTTON**  Enter the MENU: Long-press once on M Button in NON-Recording status, it enters menu, press again, it exits.You can set the dash cam
Lock the video Files:short-press once on M Button inRecording status,it locks the current video file
- ⑤ **RESET HOLE** Reset the Dash cam
- ⑥ **AV-IN HOLE** connectect with carbin camera
- ⑦ **TF CARD SLOT** Turn on of the cabin camera's led lights
- ⑧ **POWER SLOT** Mini USB Power Interface

Playback the videos

Method1: playback on the PC.

Take out the SD Card and read it in the Pc. Then playback the videos on the Pc

Method2: playback it on the Dashcam

①stop recording

②short-press on the **M** M button you will reach the playback Mode;

using **◀** Up and **▶** DOWN button to scroll up and down to choose files to play. Long press on M button to delete/protect current files

③short press M Under playback Mode to exit.

Causes Or Solutions

No boot: Make sure the vehicle is in the ignition on state, and manually press and hold the button to turn on

Cannot be recorded: No TF card, damaged TF card or TF card can't be recognizable, format the TF card or replace the TF card

Record setting is faulty: Check the connection is normal

Precautions Before using This Camera

①please use the original car charger provided to avoid fault or in compatibility. The dash cam battery is just to maintain and save settings. It should be connected to the car charger to get constantly powered, if the power is interrupted to the unit, it will shut down

②please "Reset" dash cam or reinsert and format if "SD Card error".

③/If any problem, please feel free to ask our after-sales team.

Frequently Asked Questions

A "File Error" message appears on the machine: Settings menu > Restore factory settings and format the memory card. It is usually a problem with the TF card.

Horizontal stripes appear on the screen: Please select the correct power supply frequency 50HZ(PAL).





How to correctly enable the 24-hour parking monitoring function: Please do not turn it on during normal driving, as it may cause automatic shutdown or crash. It needs to be turned on after parking. If parking monitoring is required, please configure it. Set up a VCC step-down line (note that the output voltage is the same as the cigarette lighter). The cigarette lighter car charger does not support parking monitoring.

The pictures taken at night are not clear enough: Recorder photography relies on strong external light sources (such as street lights/car lights).

The machine always reverts to the default date and time: The built-in battery is out of power, please use a cigarette lighter to charge it fully.

Why does the video file lose seconds: (Please turn off the motion detection function/turn on the loop recording function) If you configure your own card, you must choose a genuine C10 high-speed memory card.

Tastenanweisung

- ① **KRAFT& OK**  Schalten Sie die Kamera ein/aus: Drücken Sie lange die Power-Taste für 2-3s.
Stop/Start Aufnahme: Drücken Sie einmal kurz, um die Videoaufnahme zu starten/zu stoppen
Drücken Sie einmal kurz, um das aktuelle Video im Wiedergabestatus abzuspielen/anzuhalten
Drücken Sie einmal kurz, um die Einstellung in der Menüeinstellung einzugeben/zu speichern, drücken Sie einmal kurz, um in der Menüeinstellung nach unten zu scrollen
- ② **DOWN BUTTON**  Drücken Sie einmal kurz, um die Anzeigefenster der Frontkamera auf den Aufnahmestatus der carbin cameral umzuschalten.
Drücken Sie einmal kurz, um zu den nächsten Videodateien im Wiedergabestatus zu scrollen
- ③ **BUTTON AUF**  Drücken Sie einmal kurz, um in der Menüeinstellung nach unten zu scrollen
Drücken Sie einmal kurz, um die Audioaufnahme stumm zu schalten.
- ④ **M Taste**  Geben Sie die Wiedergabemodi ein: Drücken Sie einmal kurz auf M Button im Status NON-Recording, es wechselt in den Wiedergabemodus, drücken Sie erneut, um zu beenden. Sie können das aufgenommene Video abspielen.
- ⑤ **EINSATZHOCH** Dashcam zurücksetzen
- ⑥ **AV-IN-HOCH** Verbindung mit Carbin Kamera
- ⑦ **TF CARD SLOT** Schalten Sie die LED-Lichter der Kabinenkamera ein
- ⑧ **POWER SLOT** Mini USB Power Interface

Wiedergabe der Videos

Method1:Wiedergabe auf dem PC.

Nehmen Sie die SD-Karte heraus und lesen Sie sie im PC. Dann spielen Sie die Videos auf dem PC ab

Method2: Wiedergabe auf der Dashcam

①Aufnahme stoppen

②Drücken Sie kurz auf die **M** M-Taste, um den Wiedergabemodus zu aktivieren;

Verwendung **>** Nach oben und **<** DOWN Taste, um nach oben und unten zu scrollen, um Dateien zum Spielen auszuwählen. Drücken Sie lange auf M Taste, um aktuelle Dateien zu löschen/zu schützen

③ Drücken Sie kurz M im Wiedergabemodus, um zu beenden.

Ursachen oder Lösungen

Kein Kofferraum: Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug in der Zündung eingeschaltet ist, und halten Sie die Taste manuell gedrückt.Taste zum Einschalten

Kann nicht aufgezeichnet werden: Keine TF-Karte, beschädigte TF-Karte oder TF-Karte kann nicht erkannt werden, formatieren theTFKarte oder ersetzen Sie die TF-Karte

Aufzeichnungseinstellung ist fehlerhaft: Überprüfen Sie, ob die Verbindung normal ist

Vorsichtliche Vor Dieser Kamera

① Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Original-Autoladegerät, um Fehler oder Komp-Fähigkeit zu vermeiden. Die Dash Cam Batterie dient nur dazu, Einstellungen zu pflegen und zu speichern. Es sollte an das Autoladegerät angeschlossen werden, um ständig mit Strom versorgt zu werden, wenn die Stromversorgung zum Gerät unterbrochen wird, wird es heruntergefahren

②Bitte "Dashcam oder rei sert das Format zurück, wenn"SD Card error".

③/fAnyproblem, bitte zögern Sie nicht, unser After Sales Team zu fragen.

Häufig gestellte Fragen

Die Meldung "Dateifehler" erscheint auf dem

Gerät:Einstellungsmenü>Werkseinstellungen wiederherstellen und die Speicherkarte formatieren. Es ist in der Regel ein Problem mit der TF-Karte.

Horizontale Streifen erscheinen auf dem Bildschirm: Bitte wählen Sie die richtige Netzfrequenz 50HZ(PAL).

So aktivieren Sie die 24-Stunden-Parküberwachungsfunktion richtig: Bitte schalten Sie sie während der normalen Fahrt nicht ein, da dies zu einer automatischen Abschaltung oder einem Absturz führen kann. Es muss nach dem Parken eingeschaltet werden. Wenn

Markierungsüberwachung erforderlich ist, konfigurieren Sie es bitte. Richten Sie eine VCC-Step-down-Leitung ein (beachten Sie, dass die Ausgangsspannung die gleiche ist wie der Zigarettenanzünder). Das Zigarettenanzünder

Autoladegerät unterstützt keine Parküberwachung.





Die nachts aufgenommenen Bilder sind nicht klar genug:Recorder-Fotografie setzt auf starke externe Lichtquellen (wie

Straßenlaternen/Autolichter). Die Maschine kehrt immer auf das Standarddatum und die Standardzeit zurück: Die eingebaute Batterie ist außer Strom, bitte verwenden Sie einen Zigarettenanzünder, um sie vollständig aufzuladen.

Warum verliert die Videodatei Sekunden: (Bitte schalten Sie die Bewegungserkennungsfunktion aus/schalten Sie die

Looprecording-Funktion ein) Wenn Sie Ihre eigene Karte konfigurieren, müssen Sie eine echte C10 High-Speed-Speicherkarte wählen.

Description des boutons

- ① **Électricité & OK**  Allumer / éteindre l'appareil photo: appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes.
Arrêter / démarrer l'enregistrement: appuyez brièvement une fois pour démarrer / arrêter l'enregistrement vidéo
Appuyez brièvement une fois pour lire / mettre en pause la vidéo actuelle dans l'état de lecture
Un clic court une fois pour entrer / enregistrer les paramètres dans "paramètres du menu" et un clic court pour faire défiler vers le bas dans "paramètres du menu"
- ② **Bouton vers le bas**  Appuyez brièvement une fois sur la fenêtre d'affichage de la caméra avant commutable, la caméra de Carabine enregistre l'état.
Appuyez brièvement une fois pour faire défiler le fichier vidéo suivant en lecture
- ③ **Bouton vers le Haut**  Une pression courte une fois pour faire défiler vers le bas dans les paramètres du menu
Une courte pression pour couper l'enregistrement en mode vidéo
- ④ **Le bouton m**  Entrer en mode de lecture: appuyez brièvement sur le bouton m une fois dans l'état non enregistré, il entre en mode de jeu, appuyez à nouveau sur quitter. Vous pouvez lire la vidéo enregistrée.
Entrer dans le menu: appuyez longuement une fois sur le bouton m dans l'état non enregistré, entrez dans le menu, appuyez à nouveau, quittez. Vous pouvez configurer le tachygraphe
Verrouiller le fichier vidéo: appuyez brièvement sur le bouton m une fois dans l'état d'enregistrement pour verrouiller le fichier vidéo actuel
- ⑤ **Trou de réinitialisation** Réinitialiser le tachygraphe
- ⑥ **Le trou av - in** Connexion avec la caméra de Carabine
- ⑦ **Fente pour carte TF** Allumer la lumière LED de la caméra de cabine
- ⑧ **Slots de puissance** Mini Interface d'alimentation USB

Jouer la vidéo

Méthode 1: jouer sur PC.

Retirez la carte SD et lisez - la dans votre PC. Puis lisez la vidéo sur votre PC

Méthode 2: jouer sur dashcam

① Arrêter l'enregistrement

② Appuyez brièvement sur **M** le bouton m pour entrer en mode de jeu;

Utilisation **➤** Vers le haut et **◀** Le bouton down fait défiler vers le haut et vers le bas pour sélectionner les fichiers à jouer.

Appuyez longuement sur le bouton m pour supprimer / protéger le fichier actuel

③ Appuyez brièvement sur m pour quitter le mode de lecture.

Causes ou solutions

Aucun démarrage: Assurez - vous que le véhicule est allumé et maintenez - le enfoncé

Impossible d'enregistrer: pas de

carte TF, carte TF endommagée ou

carte TF non reconnue, carte TF

formatée Carte ou remplacement de la carte TF

Enregistrement des erreurs de

configuration: vérifiez que la connexion est correcte

Précautions avant d'utiliser cette caméra

① Veuillez utiliser le chargeur de voiture d'origine fourni pour éviter les pannes ou les incompatibilités. La batterie du tachygraphe est utilisée uniquement pour l'entretien et la sauvegarde des paramètres. Il doit être connecté au chargeur de voiture pour une alimentation continue et s'éteint si l'alimentation est coupée

② Si "erreur de carte SD", Réinitialisez le tachygraphe ou réinsérez - le et formatez - le.

③ / n'hésitez pas à consulter notre équipe après - vente pour toute question.

Questions fréquemment posées

Le message "erreur de fichier" apparaît sur la machine: Menu paramètres > restaurer les paramètres d'usine et formater la carte mémoire. C'est souvent un problème avec les cartes TF.

Des bandes horizontales apparaissent à l'écran: Veuillez sélectionner la bonne fréquence d'alimentation 50hz (PAL).





Comment activer correctement la fonction de surveillance du stationnement 24 heures sur 24: ne l'allumez pas lorsque vous conduisez normalement, sinon cela pourrait entraîner un arrêt automatique ou un accident. Il doit être ouvert après le stationnement. Si vous avez besoin d'une surveillance de stationnement, configurez - la. Réglez la ligne de réduction VCC (Notez que la tension de sortie est la même que celle de l'allume - cigare). Le chargeur de voiture allume - cigare ne prend pas en charge la surveillance du stationnement.

Les photos prises la nuit ne sont pas assez claires: la photographie par enregistreur repose sur une source lumineuse externe forte (par exemple, des lampadaires / des feux de voiture).

La machine revient toujours à la date et à l'heure par défaut: la batterie intégrée est faible, utilisez l'allume - cigare pour la charger complètement.

Pourquoi les fichiers vidéo perdent - ils des secondes: (s'il vous plaît désactiver la fonction de détection de mouvement / activer la fonction d'enregistrement cyclique) Si vous avez configuré votre propre carte, vous devez choisir une carte mémoire haute vitesse C10 authentique.

Istruzioni dei pulsanti

- ① **POTERE & OK**  Accendere / spegnere la fotocamera: premere a lungo il pulsante di accensione per 2-3s.
Registrazione: premere brevemente una volta per avviare/fermare la registrazione video
Premere brevemente una volta per riprodurre/mettere in pausa il video corrente in stato di riproduzione
Premere brevemente una volta per inserire/salvare l'impostazione Menu premere brevemente una volta per scorrere verso il basso nell'impostazione Menu
- ② **Pulsante GiÙ**  Premere brevemente una volta per commutare le finestre di visualizzazione della fotocamera anteriore, stato di registrazione carbin camera.
Premere brevemente una volta per scorrere fino ai file video successivi in stato di riproduzione
- Premere brevemente una volta per scorrere verso il basso nell'impostazione Menu
Premere brevemente una volta per disattivare l'audio Recording ideo Mode
- ③ **Pulsante SU**  Inserire le modalità di riproduzione: premere brevemente una volta sul pulsante M in stato NON-Recording, entra in modalità di riproduzione, premere di nuovo per uscire. Puoi riprodurre il video registrato.
- ④ **Pulsante M**  Entrare nel MENU: Premere a lungo una volta su M Button in NON-Recordi g stato, entra nel menu, premere di nuovo, esce. Puoi impostare la telecamera del cruscotto
Bloccare i file video: premere brevemente una volta sul pulsante M inRecording status, blocca il file video corrente
- ⑤ **FORO DI RESET** Ripristina la telecamera Dash
- ⑥ **FORO AV-IN** connect with carbin camera
- ⑦ **TF CARD SLOT** Accensione delle luci led della telecamera della cabina
- ⑧ **POWER SLOT** Mini interfaccia di alimentazione USB

Riproduci I video

Metodo 1: riproduzione sul PC.
Estrarre la scheda SD e leggerla nel Pc.

Quindi riprodurre i video sul Pc
Metodo 2: riprodurlo sulla Dashcam

- ① Interrompere la registrazione
- ② Short-premere sul tasto **M** M si Wi releach la modalità di riproduzione; utilizzando **>** Su e **<** Pulsante GIÙ per scorrere su e giù per scegliere il file da giocare. Premere a lungo sul pulsante M per eliminare / proteggere i file correnti
- ③ Premere brevemente M In modalità riproduzione per uscire.

Cause o soluzioni

Nessun bagagliaio: Assicurarsi che il veicolo sia in accensione sullo stato e premere manualmente e tenere premuto il pulsante da attivare

Non può essere registrato: nessuna carta TF, carta TF danneggiata o carta TF non può essere riconoscibile, formato theTFo sostituire la scheda TF

L'impostazione di registrazione è difettosa: Controllare che la connessione sia normale

Precauzioni Prima Di Questa Camera

- ① Si prega di utilizzare il caricabatterie auto originale fornito per evitare guasti o capacità comp. La batteria della camera del cruscotto è solo per mantenere e salvare le impostazioni. Dovrebbe essere collegato al caricabatterie auto per ottenere costantemente alimentazione, se l'alimentazione è interrotta all'unità, si spegnerà
- ② Si prega di "Reset" dash cam o reinsert & format se "SD Card error".
- ③ /fAnyproblem, non esitate a chiedere al nostro team post vendita.

Domande frequenti

Sul computer viene visualizzato un messaggio "Errore file": Menu Impostazioni > Ripristina impostazioni di fabbrica e formatta la scheda di memoria. È solitamente un problema con la scheda TF.

Strisce orizzontali appaiono sullo schermo: Selezionare la frequenza di alimentazione corretta 50HZ (PAL).



Come abilitare correttamente la funzione di monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24: Si prega di non accenderlo durante la guida normale, in quanto può causare automaticamente shutdown o crash. Deve essere acceso dopo il parcheggio. Se il monitoraggio del contrassegno è richiesto, si prega di configurarlo. Impostare una linea VCC step-down (notare che la tensione di uscita è la stessa dell'accendisigari). Il caricabatterie per auto accendisigari non supporta il monitoraggio del parcheggio.



Le foto scattate di notte non sono abbastanza chiare: La fotografia del registratore si basa su forti fonti di luce esterne (come luci stradali / luci dell'automobile).

La macchina ritorna sempre alla data e all'ora predefinite: La batteria integrata è fuori corrente, si prega di utilizzare un accendisigari per caricarlo completamente.

Perché il file video perde secondi: (Si prega di spegnere la funzione di rilevamento del movimento / accendere la funzione di registrazione in loop) Se si configura la propria scheda di memoria, è necessario scegliere una vera scheda di memoria ad alta velocità C10.

Descripción del botón

- ① **Electricidad&ok**
 Encendido / apagado de la cámara: Presione el botón de encendido durante 2 - 3 segundos
 Detener / comenzar a grabar: una pulsación corta para iniciar / detener la grabación de vídeo
 Una pulsación corta permite reproducir / suspender el vídeo actual en el Estado de reproducción
 Con un clic corto se puede introducir / guardar la configuración en la "configuración del menú", y con un clic corto se puede rodar hacia abajo en la "configuración del menú".
- ② **Botón hacia abajo**
 Una pulsación corta puede cambiar la ventana de visualización de la Cámara frontal, y la Cámara de carabina registra el Estado.
 Una pulsación corta puede desplazarse al siguiente archivo de vídeo en estado de reproducción

 Con un clic corto se puede rodar hacia abajo en la configuración del menú.
 Una pulsación corta puede silenciar la grabación en modo Video
- ③ **Botón hacia arriba**
 Entra en el modo de reproducción: presiona el botón m una vez en un Estado no grabado, entra en el modo de reproducción y vuelve a presionar para salir. Puede reproducir videos grabados.
- ④ **Botón m**
 Menú de entrada: Presione el botón m una vez más en Estado no grabado, ingrese al menú, presione de nuevo y salga. Puedes configurar el tacógrafo
 Bloquear archivo de vídeo: Presione el botón m una vez brevemente en el Estado de grabación para bloquear el archivo de vídeo actual
- ⑤ **Agujero de reducción** Restablecer el tacógrafo
- ⑥ **Agujero AV - in** Conectado a la Cámara de la carabina
- ⑦ **Ranura de la tarjeta TF** Encender la Luz LED de la Cámara de la cabina
- ⑧ **Ranura de alimentación** Mini interfaz de alimentación USB

Reproducir vídeo

Método 1: reproducir en la PC.

Retire la tarjeta SD y lea en el ordenador. luego reproduzca el video en el ordenador

Método 2: reproducción en dashcam

① Deja de grabar

② Presione el botón **M** m en corto para entrar en el modo de reproducción;

Uso **▶** Suma ascendente **◀** El botón down se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el archivo a reproducir. Presione el botón m durante mucho tiempo para eliminar / proteger el archivo actual

③ Presione m en corto para salir en modo de reproducción.

Causa o solución

Sin arranque: asegúrese de que el vehículo está encendido y presionado manualmente Abre el botón

No se puede grabar: no hay tarjeta tf, la tarjeta TF está dañada o la tarjeta TF no se puede reconocer, formatear la tarjeta TFTarjeta o reemplazo de tarjeta TF

Error en la configuración del registro: compruebe si la conexión es normal

Precauciones antes de usar esta cámara

① Use el cargador original del vehículo proporcionado para evitar fallas o incompatibilidades. La batería del tacógrafo solo se utiliza para mantener y guardar la configuración. Debe estar conectado al cargador del vehículo para poder seguir suministrando energía y, si se interrumpe, se apagará.

② Si "la tarjeta SD es incorrecta", "restablece" el tacógrafo o vuelva a insertarlo y formatearlo.

③ / si tiene alguna pregunta, no dude en consultar a nuestro equipo post-venta

Preguntas y respuestas frecuentes

Mensaje de "error de archivo" en la máquina: menú de configuración > restaurar la configuración de fábrica y formatear la tarjeta de memoria. Esto suele ser un problema con las tarjetas TF.

Rayas horizontales en la pantalla: seleccione la frecuencia de alimentación correcta 50hz (pal).





Cómo activar correctamente la función de monitoreo de estacionamiento las 24 horas del día: no lo encienda durante la conducción normal, de lo contrario puede causar un apagado automático o un accidente. Hay que abrirlo después de aparcarse. Si se necesita monitoreo de estacionamiento, configure. establezca la línea de reducción de tensión VCC (tenga en cuenta que el voltaje de salida es el mismo que el encendedor). El cargador del vehículo del encendedor de cigarrillos no admite el monitoreo del estacionamiento.

Las fotos tomadas por la noche no son lo suficientemente claras: la fotografía de grabadora depende de fuentes de luz externas fuertes (como farolas / luces de automóviles).

La máquina siempre vuelve a la fecha y hora predeterminadas: la batería incorporada es insuficiente, por favor, use un encendedor de cigarrillos para cargarla completamente.

¿ por qué se pierden segundos los archivos de video: (apague la función de detección de movimiento / abra la función de grabación circular) si ha configurado su propia tarjeta, debe elegir la tarjeta de memoria de alta velocidad C10 original.

Instrukce pro tlačítko

- ① **SÍLA& OK**
 Zapnout/vypnout fotoaparát: Dlouhým stisknutím tlačítka napájení pro 2-3s.
 stop/start Nahrávání: krátkým stisknutím stiskněte jednou pro spuštění/zastavení nahrávání videa. Pro přehrávání/pozastavení aktuálního videa ve stavu přehrávání stiskněte jednou krátkým stisknutím. Jednou stiskněte krátkým stisknutím tlačítka pro zadání/uložení nastavení v nastavení Menu a jednou stiskněte krátkým stisknutím pro posouvání dolů v nastavení Menu
- ② **Tlačítko dolů**
 Jednou stisknutím krátkého stisknutí přepněte okna zobrazení přední kamery na stav nahrávání karbinové kamery.
 Krátkým stisknutím jednoho stisknutí přejdete na další video soubory ve stavu přehrávání
- ③ **Tlačítko nahoru**
 Jednou stiskněte krátkým stisknutím tlačítka dolů v nastavení Menu.
 Krátkým stisknutím jednoho stisknutí ztlumíte režim Audio Recordini ideó
- ④ **M Tlačítko**
 Zadejte režimy přehrávání: jednou stiskněte tlačítko M ve stavu NON-nahrávání, vstoupí do režimu přehrávání, znovu stiskněte tlačítko pro ukončení. Nahrané video můžete přehrát.
- Zadejte MENU: Dlouhým stisknutím jednou na M Bu tton ve stavu NON-Recordi g vstoupí do menu, znovu stiskněte tlačítko, ukončí se. Můžete nastavit palubní kameru
 Zamknout video Soubory: jednou stiskněte tlačítko M vStav nahrávání, uzamkne aktuální video soubor
- ⑤ **RESET DÍRA** Obnovit kameru
- ⑥ **AV-IN DÍRA** spojit s karbinovou kamerou
- ⑦ **TF karta slot** Zapněte LED světla kabinové kamery
- ⑧ **napájecí slot** Mini USB napájecí rozhraní

Přehrávání videí

Metoda1:přehrávání na PC.

Vyndejte SD kartu a přečtete ji v PC.

Pak přehrávejte videa na PC

Metoda2: přehrávání na Dashcam

①zastavit nahrávání

②krátkým stisknutím tlačítka **M** M můžete Wl rleach režim přehrávání;

Pomocí **>** tlačítka **<** Nahoru a Dolů posouvat nahoru a dolů vybrat soubory k přehrávání. Dlouhé stisknutí tlačítka M pro odstranění/ochranu souborů

③krátkým stisknutím tlačítka M v režimu přehrávání ukončete.

Příčiny nebo řešení

Bez zavazadlového prostoru: Ujistěte se, že je vozidlo v zapnutém stavu a ručně stisknete a podržte tlačítko pro zapnutí.

Nelze zaznamenat: Žádná TF karta, poškozená TF karta nebo TF karta nemůže být rozpoznatelná, naformátovat TF kartu nebo nahradit TF kartu

Nastavení záznamu je chybné:

Zkontrolujte, zda je připojení normální

Opatření Před Použitím Tého Kamery

①prosím použijte původní nabíječku do auta dodanou, aby se zabránilo poruchám nebo komp schopnosti. Baterie palubní vačky slouží pouze k údržbě a uložení nastavení. Měl by být připojen k nabíječce do auta, aby byl neustále napájen, pokud je napájení přerušeno do jednotky, vypne se

②prosím"Reset"dash cam nebo rei sert formát, pokud"SD Card error".

③pokud nějaký problém, neváhejte se zeptat našeho poprodejního týmu.

Často kladené otázky

Na stroji se zobrazí zpráva "Chyba s o u b o r u " : N a s t a v e n í menu>Obnovit tovární nastavení a formátovat paměťovou kartu. Obvykle je to problém s TF kartou.

Na obrazovce se zobrazí horizontální pruhy: Zvolte prosím správnou frekvenci napájení 50HZ(PAL).

Jak správně aktivovat funkci 24hodinového monitorování parkování: Nezapínejte ji během běžné jízdy, protože může způsobit automatické vypnutí nebo havárii. Musí to být zapnuté po parkování. Pokud je požadováno monitorování značky, nakonfigurujte ji. Nastavte VCC step-down linku (poznamenejte, že výstupní napětí je stejné jako zapalovač cigaret). Nabíječka do auta cigaretového zapalovače nepodporuje monitorování parkování.

Fotografie pořízené v noci nejsou dostatečně jasné:Fotografie záznamníků spoléhá na silné externí světelné zdroje (například pouliční osvětlení nebo automobilová osvětlení).

Stroj se vždy vrátí na výchozí datum a čas: Vestavěná baterie je vybitá, použijte prosím cigaretový zapalovač, abyste ji plně nabili.

Proč video soubor ztrácí sekundy:(Vypněte funkci detekce pohybu/zapněte funkci nahrávání smyčky)Pokud nakonfigurujete vlastní kartu, musíte zvolit originální vysokorychlostní paměťovou kartu C10.

Knoppeninstructie

① POWER & OK



Schakel de camera in/uit: Druk lang op de aan/uit knop voor 2-3s.

Stop/start Opname: druk één keer kort op om videoopname te starten/stoppen

Druk één keer kort op om de huidige video in afspelstatus af te spelen/te pauzeren

Druk één keer kort ingedrukt om de instelling in te voeren/op te slaan in Menu-instelling Druk één keer kort ingedrukt om omlaag te scrollen in Menu-instelling

② DOWN KNOOP



Druk één keer kort op de knop om de weergavevensters van de camera aan de voorkant van de carbin cameral opname status te veranderen.

Druk één keer kort op om naar de volgende videobestanden in afspelstatus te scrollen

③ OPEN KNOOP



Druk één keer kort op om omlaag te scrollen in Menu-instelling

Druk één keer kort op om Audio Recording ideo Mode te dempen

Voer de afspelmodi in: druk één keer kort op de M-knop in NON-Recording status, het gaat de afspelmodus in, druk nogmaals om te sluiten. U kunt de opgenomen video afspelen.

④ M KNOOP



Voer het MENU in: Druk één keer lang op M Bu tton in NON-Recordi g status, het gaat menu, druk nogmaals, het sluit. Je kunt de dashcam instellen

Vergrendel de videobestanden: druk één keer kort op de M-knop inOpname status, het vergrendelt het huidige videobestand

⑤ RESET GAAT

De dashcam opnieuw instellen

⑥ AV-IN-GAAT

verbinding maken met carbinecamera

⑦ TF CARD SLOT

Schakel de led-lichten van de cabinecamera in

⑧ POWER SLOT

Mini USB-voedingsinterface

De video's afspelen

Methode1:afspelen op de pc.

Pak de SD-kaart en lees deze in de pc en speel vervolgens de video's af op de pc

Methode2: afspelen op de Dashcam

①stop opnemen

②short-druk op de **M** M knop u WI rleeach de afspeelmodus;

gebruik van **>** Up and **<** DOWN knop om omhoog en omlaag te scrollen om iles te kiezen om te spelen. Druk lang op de M-knop om huidige bestanden te verwijderen/beveiligen

③kort druk op M onder afspeelmodus om te sluiten.

Oorzaken of oplossingen

Geen kofferbak: Zorg ervoor dat het voertuig in de ontsteking staat en houd handmatig de knop om in te schakelen

Kan niet worden opgenomen: Geen TF-kaart, beschadigde TF-kaart of TF-kaart kan niet herkenbaar zijn, formatteer theTF

kaart of vervang de TF kaart

Record instelling is defect: Controleer of de verbinding normaal is

Voorzorgsmaatregelen Voordat Deze Camera Wordt Gebruikt

①alsjeblijft gebruik de originele autolader geleverd om fouten of comp capaciteit te vermijden. De dashcam batterij is alleen om instellingen te onderhouden en op te slaan. Het moet worden aangesloten op de autolader om constant van stroom te worden voorzien, als de stroom wordt onderbroken naar het apparaat, zal het worden uitgeschakeld

②alsjeblijft "Reset"dashcam of rei sert het formaat als "SD-kaartfout".

③/fAnyproblem, voel je vrij om ons na verkoop team te vragen.

Veelgestelde vragen

Een "File Error" bericht verschijnt op de machine:Instellingen menu>Fabrieksinstellingen herstellen en de geheugenkaart formatteren. Het is meestal een probleem met de TF-kaart.

Horizontale strepen verschijnen op het scherm: Selecteer de juiste voedingsfrequentie 50HZ (PAL).

Hoe de 24-uurs parkeerbewakingsfunctie correct in te schakelen: Schakel deze niet in tijdens normaal rijden, omdat dit automatische uitschakeling of crash kan veroorzaken. Het moet worden ingeschakeld na het parkeren. Als monitoring vereist is, configureer het. Stel een VCC step-down lijn in (let op dat de uitgangsspanning hetzelfde is als de sigarettenaansteker). De sigarettenaansteker autolader ondersteunt geen parkeerbewaking.

De 's nachts gemaakte foto's zijn niet helder genoeg:Recorder fotografie is afhankelijk van sterke externe lichtbronnen (zoals straatverlichting/autoverlichting).

De machine keert altijd terug naar de standaarddatum en tijd: De ingebouwde batterij is uit stroom, gebruik een sigarettenaansteker om het volledig op te laden.

Waarom verliest het videobestand seconden:(Schakel de bewegingsdetectiefunctie uit/schakel de loopopnamefunctie in) Als u uw eigen kaart configureert, moet u een echte C10 high-speed geheugenkaart kiezen.

Instruktion för knappar

① Makt& OK



Slå på / AV Kameran: Långtryck på strömknappen för 2-3 sekunder.

Stoppa/starta Inspelning: Tryck kort på en gång för att starta/stoppa videoinspelning

Tryck en gång för att spela upp/pausa aktuell video i uppspelningsstatus

snabbtryck en gång för att skriva in/spara inställningen i menyinställningen korttryck en gång för att bläddra NED I menyinställningen

② NED KNAPP



kort tryck en gång för att växla visningsfönstren på den främre kameran, carbin kameral inspelningsstatus.

snabbtryck en gång för att bläddra till nästa videoiles i uppspelningsstatus

③ UPPKNAPP



Tryck en gång för att bläddra nedåt i menyinställningen

Tryck en gång för att stänga av ljudinspelning ideoläge

④ M KNAPP



Ange uppspelningslägen: Tryck en gång på M-knappen i icke-inspelningsstatus, det går in i uppspelningsläge, tryck igen för att avsluta. Du kan spela upp den inspelade videon.

Gå in i MENU: Långtryck en gång på M Button i NON-Record g status, det går in i meny, tryck igen, det avslutas. Du kan ställa in instrumentkameran

Läs videon Filer: kort tryck en gång på M-knappen inInspekningsstatus, det låser den aktuella videon ile

⑤ RESET HÅL

Återställ kontrollkameran

⑥ AV-IN HÅL

Anslutning till karbinkamera

⑦ TF CARD SLOT

Slå på kabinkamerans lysdioder

⑧ POWER SLOT

Mini USB- strömgränssnitt

Spela upp videoklippen

Metod1: uppspelning på datorn.

Ta ut SD-kortet och läs det i Pc och spela sedan upp videoklippen på Pc

Metod2: Spela upp det på Dashcam

① stoppa inspelning

② kort tryck på **M** M-knappen du Wl

reach uppspelningsläge;

använda **➤** Upp och **◀** Knappen NED för att bläddra upp och ner för att välja iles att spela. Tryck länge på M-knappen för att ta bort/skydda strömmen

③ kort tryck på **M** Under uppspelningsläge för att avsluta.

Orsaker eller lösningar

Ingen bagagelucka: Kontrollera att fordonet är i tändningen på

tillstånd, och tryck och håll in

knappen manuellt för att slå på

Kan inte spelas in: Inget TF-kort,

skadat TF-kort eller TF-kort kan inte

kännas igen, formatera theTFeller

ersätta TF-kortet

Inspelningsinställningen är felaktig:

Kontrollera att anslutningen är

normal

Försiktigheter Innan Denna Kameran

① använd originalladdaren som tillhandahålls för att undvika fel eller komp förmåga. Batteriet för instrumentbrädan är bara för att underhålla och spara inställningar. Den bör anslutas till billaddaren för att få konstant ström, om strömmen avbryts till enheten stängs den av

② please "Återställ" dash cam eller reit

sert & format om "SD Card error".

③ If Anyproblem, är du välkommen att

fråga vårt eftermarknadsteam.

Vanliga frågor

Meddelandet "Filfel" visas på maskinen:Inställningar > Återställ

fabriksinställningar och formatera

minneskortet. Det är oftast ett

problem med TF-kortet.

Horisontella ränder visas på

skärm en: Välj rätt

strömförsörjningsfrekvens 50HZ

(PAL).

Hur du aktiverar 24-timmars

parkeringsövervakningsfunktion

korrekt: Vänligen slå inte på den

under normal körning, eftersom

det kan orsaka automatisk

avstängning eller krasch. Den

måste slås på efterparkeringen.

Om markering övervakning krävs,

vänligen konfigurera det. Ställ in

en VCC steg-ner linje (observera

att utgångsspänningen är samma

som cigarettändaren).

Billaddaren för cigarettändare

stöder inte

parkeringsövervakning.

Bilderna som tas på natten är inte

tydliga:Inspelarfotografering

förlitar sig på starka externa

ljuskällor (t.ex.

gatubelysning/billjus).

Maskinen återgår alltid till

standarddatum och tid: Det

inbyggda batteriet är slut, använd

en cigarettändare för att ladda

den helt.

Varför förlorar videofilen

sekunder:(Stäng av

rörelsedetektionsfunktionen /

slå på loopinspelningsfunktionen)

Om du konfigurerar ditt eget kort

måste du välja ett äkta C10

högastighetsminneskort.

Οδηγίες κουμπιού

① Δύναμη & OK



Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή:
 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 2-3. Σημάτα/έναρη εγγραφής: πατήστε μια φορά για να ξεκινήσετε/να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο. Πατήστε μια φορά για αναπαραγωγή/παύση τρέχοντος βίντεο σε κατάσταση αναπαραγωγής. Πατήστε μια φορά για να εισαγάγετε/αποθηκεύσετε τη ρύθμιση στη ρύθμιση μενού πατήστε μια φορά για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη ρύθμιση μενού

② ΚΑΤΩ ΚΟΥΜΠΙ



Πατήστε μια φορά για να αλλάξετε τα παράθυρα προβολής της μπροστινής κάμερας και την κατάσταση εγγραφής. Πατήστε μια φορά για να μετακινηθείτε στα επόμενα αρχεία βίντεο σε κατάσταση αναπαραγωγής

③ ΑΝΩΤΕΡΙΟ ΚΟΥΜΠΙ



Πατήστε μια φορά για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη ρύθμιση μενού. Πατήστε μια φορά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης

Εισάγετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής: πατήστε μια φορά το κουμπί στην κατάσταση μη εγγραφής, μπαίνει στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε ξανά για έξοδο. Μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο που ηχογραφήθηκε.

④ Κουμπί M



Εισάγετε το μενού: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο σε κατάσταση μη εγγραφής, μπαίνει στο μενού, πατήστε ξανά, βγαίνει. Μπορείς να βάλεις την κάμερα. Κλειδώστε τα αρχεία βίντεο: πατήστε μια φορά στο κουμπί M στην κατάσταση εγγραφής, κλειδώνει το τρέχον αρχείο βίντεο

⑤ ΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ

Επαναφορά της κάμερας Dash

⑥ AV-IN HOLE

σύνδεση με την κάμερα καρμπιν

⑦ TF κάρτα SLOT

Ανάψτε τα οδηγημένα φώτα της κάμερας καρμπίνας

⑧ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μίνι διεπαφή ισχύος USB

Αναπαραγωγή των βίντεο

Μέθοδος 1: αναπαραγωγή στον υπολογιστή.
Βγάλτε την κάρτα και διαβάστε την στο Στθ συνεχώς αναπαράγετε τα βίντεο στον υπολογιστή

Μέθοδος 2: αναπαραγωγή στην Dashcam

① διακοπή εγγραφής

② κοντό πάτημα στο **M** Με το κουμπί μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.

χρήση **>** Πάνω και **<** ΚΑΤΩ κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να επιλέξετε για να παίξετε. Μακρύ πάτημα στο κουμπί για να διαγράψετε/προστατεύσετε τρέχοντα αρχεία

③ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από τη λειτουργία αναπαραγωγής για έξοδο.

Αιτίες ή λύσεις

Καμία μπότα: Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι στην ανάφλεξη στην κατάσταση, και πιέστε χειροκίνητα και κρατήστε πατημένο το

κουμπί για ενεργοποίηση

Δεν μπορεί να καταγραφεί: Καμία κάρτα, κατεστραμμένη κάρτα ή κάρτα δεν μπορεί να είναι αναγνωρίσιμη, μορφοποιήστε το

κάρτα ή αντικατάσταση της κάρτας TF

Η ρύθμιση εγγραφής είναι

ελαττωματική: Ελέγξτε ότι η σύνδεση είναι κανονική

ΠΡΟΣΟΧΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΜΕΡΑ

① παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον αρχικό φορτιστή αυτοκινήτων που παρέχεται για να αποιούγετε το σφάλμα ή τη δυνατότητα. Η μπαταρία εκκέντρων ταμπλό είναι μόνο για να διατηρήσει και να σώσει τις ρυθμίσεις. Θα πρέπει να συνδεθεί με το φορτιστή αυτοκινήτων για να τροφοδοτηθεί συνεχώς, εάν η ισχύς διακόπεται στη μονάδα, θα κλείσει

② Παρακαλώ "επαναφέρετε" την κάμερα ή τη μορφή εάν "σφάλμα κάρτας".

③ Οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλώ μη διστάσετε να ρωτήσετε την ομάδα μεταπωλήσεων μας.

Συχνές ερωτήσεις

Εμφανίζεται ένα μήνυμα "Σφάλμα αρχείου": Μενού Ρυθμίσεις>Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και μορφοποίηση της κάρτας μνήμης. Είναι συνήθως ένα πρόβλημα με την κάρτα TF.

Οι οριζόντιες λωρίδες εμφανίζονται στην οθόνη: Παρακαλώ επιλέξετε τη σωστή συχνότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 50/60Hz:





Πώς να ενεργοποιήσετε σωστά τη λειτουργία παρακολούθησης 24ωρης στάθμευσης: Παρακαλώ μην το ενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της κανονικής οδήγησης, καθώς μπορεί να προκαλέσει αυτόματο κλείσιμο ή συντριβή. Πρέπει να ενεργοποιηθεί μετά το παρκάρισμα. Εάν απαιτείται παρακολούθηση, παρακαλώ διαμορφώστε το. Ρυθμίστε μια γραμμή βήμα προς τα κάτω (σημειώστε ότι η τάση εξόδου είναι η ίδια με τον αναπτήρα ταιγάρων). Ο φορτιστής αυτοκινήτου αναπτήρα ταιγάρων δεν υποστηρίζει την παρακολούθηση χώρων στάθμευσης.

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται τη νύχτα δεν είναι αρκετά σαφείς: Η φωτογραφία εγγραφών βασίζεται σε ισχυρές εξωτερικές πηγές φωτός (όπως φώτα δρόμου/φώτα αυτοκινήτων).

Η μηχανή επιστρέφει πάντα στην προεπιλεγμένη ημερομηνία και ώρα: Η ενσωματωμένη μπαταρία είναι εκτός ισχύος, παρακαλώ χρησιμοποιήστε έναν αναπτήρα ταιγάρων για να το φορτίσετε πλήρως.

Γιατί το αρχείο βίντεο χάνει δευτερόλεπτα: (Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης/ενεργοποιήστε τη λειτουργία εγγραφής βρόχων) Εάν ρυθμίσετε τη δική σας κάρτα, πρέπει να επιλέξετε μια γνήσια κάρτα μνήμης υψηλής ταχύτητας.

Instrukcja przycisku

- ① **Moc & OK**

 Włącz/Wyłącz aparat: Naciśnij długi przycisk zasilania dla 2-3s.
 Stop/start Nagrywanie: naciśnij krótki naciśnij raz, aby uruchomić/zatrzymać nagrywanie wideo
 Naciśnij krótki naciśnij raz, aby odtwarzać/wstrzymać bieżący film w stanie odtwarzania
 Naciśnij krótki naciśnij raz, aby wprowadzić/zapisać ustawienia w ustawieniach Menu, krótki naciśnij raz, aby przewijać w dół w ustawieniach Menu
- ② **Przycisk w dół**

 Naciśnij krótkie naciśnięcie raz, aby przełączyć okna wyświetlania przedniej kamery na stan nagrywania carbin cameral.
 Naciśnij krótki naciśnij raz, aby przewinąć do następnych plików wideo w stanie odtwarzania
- ③ **Przycisk w górę**

 Naciśnij krótkie naciśnięcie raz, aby przejść w dół w ustawieniach menu
 Naciśnij krótkie naciśnięcie raz, aby wyciszyć Audio Recordini ideo Mode
- ④ **M Przycisk**

 Wprowadź tryby odtwarzania: naciśnij krótki naciśnij raz przycisk M w stanie NIE-Nagrywania, wchodzi w tryb odtwarzania, naciśnij ponownie, aby wyjść. Możesz odtwarzać nagrany film.
- ⑤ **Zresetować otwór** Resetuj kamerę Dash
- ⑥ **Otwór AV-IN** połączyć z kamerą karbinową
- ⑦ **Karta TF slo** Włącz światła LED kamery kabinowej
- ⑧ **Gniazdo zasilania** Mini interfejs zasilania USB

Odtwarzanie filmów

Metoda1: odtwarzanie na komputerze.
Wymij kartę SD i odczytaj ją w komputerze. Następnie odtwarzaj filmy na komputerze

Metoda2: odtwarzanie go na kamerze Dashcam

- ①zatrzymaj nagrywanie
- ②krótkim naciśnięciem przycisku **M** M można włączyć tryb odtwarzania; Używając **▶** przycisku W górę i W dół aby przewijać w górę i w dół **◀** aby wybrać pliki do odtwarzania. Długie naciśnięcie przycisku M, aby usunąć/zabezpieczyć pliki prądowe
- ③krótki naciśnij M W trybie odtwarzania, aby wyjść.

Przyczyny lub rozwiązania

Brak bagażnika: Upewnij się, że pojazd jest w stanie zapłonu włączonym i ręcznie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć

Nie można nagrywać: Żadna karta TF, uszkodzona karta TF lub karta TF nie może być rozpoznawalna, sformatuj kartę TF lub wymień kartę TF

Ustawienie rekordu jest wadliwe:

Sprawdź, czy połączenie jest normalne

ŚRODKI ostrożności przed użyciem tej kamery

①proszę użyć oryginalnej ładowarki samochodowej dostarczonej w celu uniknięcia usterek lub możliwości kompilacji. Bateria kamery rozdzielczej służy tylko do utrzymania i zapisywania ustawień. Powinien być podłączony do ładowarki samochodowej, aby być stale zasilany, jeśli zasilanie zostanie przerwane do urządzenia, zostanie wyłączone

②proszę "Resetuj" kamerę dash lub reset format, jeśli błąd karty SD".

③jeśli jakiś problem, prosimy o zapytanie naszego zespołu wsparcia.

Często zadawane pytania

Na maszynie pojawi się komunikat o błędzie pliku: Menu Ustawienia > Przywróć ustawienia fabryczne i sformatować kartę pamięci. Jest to zwykły problem z kartą TF.

Na ekranie pojawiają się poziome paski: Proszę wybrać odpowiednią częstotliwość zasilania 50HZ (PAL).

Jak prawidłowo włączyć 24-godzinną funkcję monitorowania parkingu: Proszę nie włączać jej podczas normalnej jazdy, ponieważ może to spowodować automatyczne wyłączenie lub awarię. Trzeba go włączyć po parkowaniu. Jeśli monitorowanie jest wymagane, skonfiguruj go. Skonfiguruj linię step-down VCC (pamiętaj, że napięcie wyjściowe jest takie samo jak zapalniczka papierosów). Ładowarka samochodowa zapalniczki nie obsługuje monitorowania parkowania.

Zdjęcia zrobione w nocy nie są wystarczająco jasne: Fotografia rejestratorowa opiera się na silnych zewnętrznych źródłach światła (takich jak światła uliczne/światła samochodowe).

Maszyna zawsze wraca do domyślnej daty i godziny: Wbudowana bateria nie jest zasilana, proszę użyć zapalniczki papierosowej, aby ją w pełni naładować.

Dlaczego plik wideo traci sekundę: (Wyłącz funkcję wykrywania ruchu/włącz funkcję nagrywania pętli) Jeśli skonfigurujesz własną kartę, musisz wybrać oryginalną szybką kartę pamięci C10.

Gomb- utasítás

① POWER&OK



A fényképezőgép bekapcsolása / kikapcsolása: Hosszú nyomás 2-3 másodpercig.

Felvétel leállítása / indítása: rövid nyomás egyszer a videofelvétel elindításához / leállításához

Rövid nyomás egyszer az aktuális videó

lejátszásához/szüneteltetéséhez lejátszási állapotban

Rövid nyomás egyszer a beállítás

beírásához/mentéséhez a Menü beállításban Rövid nyomás egyszer a Menü beállításban görgetéshez

② LEHETŐ gomb



Rövid nyomás egyszer az első kamera kijelzőablakának átkapcsolásához, karbin kamera felvétel állapota.

Rövid nyomás egyszer a lejátszási állapotban lévő

következő videók görgetéséhez

③ FEL gomb



rövid nyomással görgessen le a menü beállításában

Rövid nyomás egyszer az Audio Recording ideo Mode elnémításához

④ M gomb



Adja meg a lejátszási módokat: röviden nyomja meg az M gombot NEM-Recording állapotban, lép lejátszási módba, majd nyomja meg újra a kilépéshez. Lejátszhatja a felvett videóit.

Lépjön be a MENÜ menübe: Hosszan nyomja meg egyszer az M Button NON-Recordi g állapotban, belép a menübe, nyomja meg újra, kilép. Beállíthatod a műszerfal kameráját.

A videó zárolása Fájlok: rövid nyomás meg egyszer az M gomb inRecording status, ez zárolja az aktuális videó ile

⑤ RESET lyuk

Az irányítókamera alaphelyzetbe állítása

⑥ AV-IN lyuk

Csatlakozás karbin kamerával

⑦ TF CARD SLOT

Az utastér kamera fényeinek bekapcsolása

⑧ HATÓSÁG

Mini USB hálózati interfész

A videók lejátszása

Módszer: lejátszás a számítógépen.
 Vegye ki az SD kártyát és olvassa el a PC-n, majd játssza le a videókat a PC-n
 2. módszer: lejátszás a Dashcam-en

- ① a rögzítés leállítása
- ② rövid nyomás a **M** M a lejátszási mód megnyomásával használata **>** Fel és **<** Lefelé gomb görgetni fel és le, hogy kiválassza az iles játszani. Hosszan nyomja meg az M gombot a törléshez/védelméhez
- ③ A kilépéshez rövid nyomja meg az M lejátszási módban.

Okok vagy megoldások

Nincs csomagtartó: Győződjön meg arról, hogy a jármű a gyújtás állapotban van, és kézzel nyomja meg és tartsa lenyomva a

bekapcsoláshoz szükséges gomb

Nem rögzíthető: Nincs TF kártya, sérült TF kártya vagy TF kártya nem ismerhető fel, formázza theTF

vagy cserélje ki a TF kártyát

A rögzítés beállítása hibás: Ellenőrizze, hogy a kapcsolat normális

Övintézkedések E KAMERA ELŐTT

- ① Kérjük, használja a mellékelt eredeti autós töltőt a hiba vagy képesség elkerülése érdekében. A műszerfal cam akkumulátor csak a beállítások karbantartására és mentésére szolgál. Az autós töltőhöz kell csatlakoztatni, hogy folyamatosan táplálkozzon, ha a tápellátás megszakad az egységhez, akkor leáll
- ② Kérjük, állítsa vissza "dash cam vagy reiser & format, ha "SD kártya hiba".
- ③ /fAnyproblem, kérjük, kérjük, kérdezze meg az értékesítés utáni csapatunkat.

Gyakran ismételt kérdések

A "Fájlhiba" üzenet jelenik meg a gépen: Beállítások menü > Gyári beállítások visszaállítása és a memóriakártya formázása. Ez általában probléma a TF kártyával.

Vízszintes csíkok jelennek meg a képernyőn: Kérjük, válassza ki a megfelelő tápegység frekvenciáját 50HZ (PAL).

Hogyan lehet helyesen engedélyezni a 24 órás parkolási felügyeleti funkciót: Kérjük, ne kapcsolja be normál vezetés közben, mert automatikus leállást vagy összeomlást okozhat. Be kell kapcsolni a parkolás után. Ha a jelölés ellenőrzése szükséges, kérjük konfigurálja azt. Allítson be egy VCC lépéscsökkentő vonalat (vegye figyelembe, hogy a kimeneti feszültség ugyanaz, mint a cigarettagyújtó). A szivargyújtó autós töltő nem támogatja a parkolás ellenőrzését.

Az éjszakai képek nem elég tiszták: A rögzítő fényképezés erős külső fényforrásokon alapul (például utcai lámpákon/autófényeken).

A gép mindig visszatér az alapértelmezett dátumra és időpontra: A beépített akkumulátor elfogyott, kérjük, használjon egy szivargyújtót, hogy teljesen feltöltse.

Miért veszít a videó fájl másodperceket: (Kérjük, kapcsolja ki a mozgásérzékelő funkciót / kapcsolja be a looprögzítő funkciót) Ha konfigurálja saját kártyáját, akkor válasszon egy eredeti C10 nagysebességű memóriakártyát.

Knapvisning

① POWER&OK



Tænd/sluk Kameraet: Tryk langt på tænd/sluk knappen i 2-3 sekunder.

Stop / start Optagelse: kort tryk på én gang for at starte / stoppe videooptagelse

kort tryk én gang for at afspille/pause den aktuelle video i afspilningsstatus

kort tryk én gang for at indtaste / gemme indstillingen i Menu indstilling kort tryk en gang for at rulle ned i Menu indstilling

② NED KNAP



kort tryk én gang for at skifte skærmvinduerne på det forreste kamera , carbin kameral optagelsesstatus.

kort tryk én gang for at rulle til næste video iles l afspilningsstatus

kort tryk én gang for at rulle ned i menuindstillingen

Tryk kort på én gang for at slå lyden fra

③ OPKNAPP



Indtast afspilningstilstande: kort tryk én gang på M-knappen i ikke-optagelsesstatus, den går i afspilningstilstand, tryk igen for at afslutte. Du kan afspille den optagede video.

④ M KNAP



Indtast MENU: Tryk længe en gang på M Button i NON-Recordi g status, det går ind i menuen, tryk igen, det afsluttes. Du kan indstille instrumentkameraet

Lås videoen Filer: kort tryk én gang på M-knappen inOptagelse status, det låser den aktuelle video ile

⑤ RESET HOL

Nulstil instrumentkameraet

⑥ AV-IN HOL

forbindelse med carbin kamera

⑦ TF CARD SLOT

Tænd for kabinekameraets LED-lys

⑧ POWER SLOT

Mini USB strømforsyning

Afspil videoerne

Metode1: afspilning på pc'en.

Tag SD-kortet ud og læs det i pc'en.

Afspil derefter videoerne på pc'en

Metode2: Afspil det på Dashcam

① stop optagelse

② kort tryk på **M** M knap du vil releas afspilningstilstanden;

brug **▶** Op og **◀** Ned knap for at rulle op og ned for at vælge iles at spille. Længe tryk på M knappen for at slette / beskytte strømmende iles

③ Tryk kort på M Under afspilningstilstand for at afslutte.

Årsager eller løsninger

Ingen bagagerum: Sørg for, at køretøjet er i tændingen på tilstand, og tryk manuelt og hold

knap til at tænde

Kan ikke optages: Ingen TF-kort, beskadiget TF-kort eller TF-kort kan ikke genkendes, format theTF

kort eller erstatte TF-kortet

Optageindstillingen er fejlagtig:

Kontroller, at forbindelsen er normal

Forsigtigheder Før Dette Kamera

① Brug venligst den originale biloplader til rådighed for at undgå fejl eller komp evne. Dash cam batteriet er blot for at vedligeholde og spare indstillinger. Den skal tilsluttes bilopladeren for konstant at få strøm, hvis strømmen afbrydes til enheden, vil den slukke

② "Nulstil" dash cam eller rei sert & format hvis "SD Card fejl".

③ /fAnyproblem, er du velkommen til at spørge vores eftersalgsteam.

Ofte stillede spørgsmål

En "Filfejlmeldelse" vises på maskinen: Menuen Indstillinger > Gendan fabriksindstillinger og formater hukommelseskortet. Det er normalt et problem med TF kortet.

Vandrette striber vises på skærmen: Vælg den korrekte strømforsyningsfrekvens 50HZ (PAL).

Hvordan aktiveres den 24-timers parkeringsovervågningsfunktion korrekt: Tænd den ikke under normal kørsel, da det kan forårsage automatisk nedlukning eller nedbrud. Den skal tændes efter parkering. Hvis markering overvågning er påkrævet, konfigurere det. Opsæt en VCC trin-down linje (bemærk, at udgangsspændingen er den samme cigaret lighter). Bilopladeren til cigarettænderen understøtter ikke parkeringsovervågning.

Billederne taget om natten er ikke klare nok: Optagerfotografering afhænger af stærke eksterne lyskilder (såsom gadelys / billys).

Maskinen vender altid tilbage til standarddato og klokkeslæt: Det indbyggede batteri er tør for strøm, brug venligst en cigaret lighter til at oplade det fuldt ud.

Hvorfor mister videofilen sekunder: (Sluk venligst bevægelsesdetekteringsfunktion en / slå loopoptagelsesfunktionen til) Hvis du konfigurerer dit eget kort, skal du vælge et ægte C10 højhastighedshukommelseskort.

ボタンの説明

① 電源& OK



カメラのオン/オフ：電源ボタンを2～3秒間押し続けます。
録画の停止/開始：1回短く押すとビデオ録画を開始/停止できます
現在のビデオを再生状態で再生/一時停止するには、1回押すだけです
一度押すとメニュー設定に設定を入力/保存でき、短く押すと機能テーブル設定を下にスクロールできます

② 下へ



1回押すとフロントカメラの表示ウィンドウが切り替わり、カービン銃カメラが状態を記録します。
1回押すと再生中の次のビデオファイルにスクロールできます

③ アップボタン



メニュー設定を下にスクロールするには、一度短く押す
1回押すだけでビデオモードで静音録音が可能

④ M ボタン



再生モードに入る：非録画状態でMボタンを1回短く押し、再生モードに入り、再度押して終了する。録画したビデオを再生できます。

メニューに入る：非録画状態でMボタンを1回長く押し、メニューに入って、もう一度押して、終了します。ドライブレコーダーを設置することができます
ビデオファイルをロックする：録画状態でMボタンを1回短く押し、現在のビデオファイルをロックする

⑤ リセットホール

ドライブレコーダーをリセット

⑥ AV-INホール

カービン銃カメラと接続

⑦ Tfカードスロット

機内カメラのLEDを点灯

⑧ 電源スロット

ミニUSB電源コネクタ

ビデオを再生

方法1: PCで再生する。

SDカードを取り出し、パソコンで読み取ります。そしてパソコンでビデオを再生します

方法2: Dashcamで再生する

①記録の停止

② **M** ボタンを短く押して、再生モードに入ります。

使用 **▶** 上向きと **◀** 下ボタンを押すと上下にスクロールして再生するファイルを選択できます。Mボタンを長押しして現在のファイルを削除/保護する

③再生モードでMを押して終了します。

理由またはソリューション

起動なし: 車両が点火開状態にあることを確認し、ボタンを手動で押しながら開く

記録できない: TFカードがない、壊れたTFカードがある、またはTFカードを認識できない、TFカードをフォーマットする、またはTFカードを交換する
レコード設定エラー: 接続が正常かどうかを確認します

このカメラを使用する前の注意事項

①故障や互換性のないように、提供されているオリジナルの車載充電器を使用してください。ドライブレコーダバッテリーは、設定の保守と保存にのみ使用されます。電源が切れると電源がオフになる車載充電器に接続する必要があります。

②SDカードが間違っている場合は、ドライブレコーダーを「リセット」するか、再挿入してフォーマットしてください。

③何か問題があれば、いつでも私たちのアフターサービスチームにお問い合わせください。

よくある質問

マシンに「ファイルエラー」メッセージが表示されます。「設定メニュー」>「出荷時の設定を復元し、メモリーカードをフォーマット」。これは通常、TFカードの問題です。

画面に水平ストライプが表示されます。正しい電源周波数 50 HZ (PAL) を選択してください。

24時間駐車監視機能を正しく有効にする方法: 通常運転中はオンにしないでください。そうしないと、自動的に電源を切ったり、衝突したりする可能性があります。駐車後は開ける必要があります。駐車監視が必要な場合は、構成してください。VCC降圧線を設定します(出力電圧はシガレット点火器と同じであることを注意してください)。シガレット点火器の車載充電器は駐車監視に対応していない。

夜間撮影の写真ははっきりしていない: 記録計撮影は強い外部光源(街灯/自動車灯など)に依存する。

マシンは常にデフォルトの日付と時刻に戻ります。内蔵バッテリーの電力が不足しているため、シガレット点火器を使用して完全に充電してください。

ビデオファイルが秒数を失う理由:
(モーション検出機能をオフにする/ループ記録機能をオンにする) 独自のカードを構成している場合は、正規のC 10高速メモリーカードを選択する必要があります

버튼 설명

① 전력 & OK



카메라 켜기 / 끄기: 전원 버튼을 2-3초 동안 길게 누릅니다.
 녹화 중지 / 시작: 짧게 한 번 누르면 비디오 녹화를 시작 / 중지할 수 있습니다.
 한 번 짧게 누르면 재생 상태에서 현재 비디오 재생 / 일시 중지
 짧게 한 번 누르면 메뉴 설정에서 설정을 입력 / 저장할 수 있고, 짧게 누르면 기능 테이블 설정에서 아래로 스크롤할 수 있습니다.

② 아래쪽 단추



짧게 한 번 누르면 전면 카메라의 디스플레이 창을 전환할 수 있으며, 카빈총 카메라는 상태를 기록한다.
 한 번 짧게 누르면 재생 중인 다음 비디오 파일로 스크롤

한 번 짧게 누르면 메뉴 설정에서 아래로 스크롤
 짧게 한 번 누르면 비디오 모드에서 무음으로 녹음할 수 있다

③ 위로 버튼



재생 모드 시작: 비녹화 상태에서 M 버튼을 한 번 짧게 누르고 재생 모드로 들어갔다가 다시 눌러 종료합니다. 녹화된 비디오를 재생할 수 있습니다.

④ M 버튼



메뉴 입력: 비녹화 상태에서 M 버튼을 한 번 길게 누르고, 메뉴에 들어가고, 한 번 더 누르고, 종료합니다. 운전 기록기를 설치할 수 있으며 비디오 파일 잠금: 녹화 상태에서 M 버튼을 한 번 짧게 눌러 현재 비디오 파일을 잠급니다.

⑤ 구멍 재설정

운행 기록기를 재설정 하다

⑥ AV-IN 구멍

카빈총 카메라에 연결

⑦ TF 카드 슬롯

기내 카메라의 led등을 켜다

⑧ 전원 슬롯

미니 USB 전원 커넥터

비디오 재생

방법 1: pc에서 재생.

sd 카드를 꺼내 컴퓨터에 읽는다. 컴퓨터로 동영상 재생합니다

방법 2: 주행기록계에서 재생한다

① 기록 중지

② **M** 키를 누르면 재생 모드로 들어갑니다.

사용 **>** 와 **<** 레쪽 단추를 위로 기울이거나 아래로 기울이며 재생할 파일을 선택하십시오. 현재 파일을 삭제/보호하려면 m 키를 길게 누르십시오

③ 재생 모드에서 종료하려면 "m"을 짧게 누르십시오.

원인 혹은 해결 방법

시동 안 걸기: 차량의 시동 및 시동 상태를 확인하고 수동으로 스위치를 눌렀다

기록할 수 없음: tf 카드가 없음, tf 카드가 손상되었거나 tf 카드를 인식할 수 없음, tf 카드를 포맷하고 교체한다

기록할 수 없음: tf 카드가 없음, tf 카드가 손상되었거나 tf 카드를 인식할 수 없음, tf 카드를 포맷하고 교체한다

본 카메라 사용 전 주의사항

① 고장이나 충전의 불능 등을 방지하기 위해 원공장에서 제공하는 차량용 충전기를 사용하십시오. 주행기록계의 배터리는 정비와 보관을 위한 장치이다. 지속적인 전력을 얻으려면 차량용 충전기를 연결해야 하며, 전원이 중단되면 충전기가 꺼진다

② 주행기록계를 초기화하거나 sd 카드를 포맷하는 중 오류가 발생했습니다.

③ 어떤 문제가 있으면 언제든지 당사의 애프터 서비스 팀에 문의하십시오.

늘 보는 질문

기기에 '파일 오류' 메시지가 떴다: '설정 메뉴' 출고 설정 복원 및 메모리 카드 포맷'. 보통 tf 카드의 문제이다.

화면에 가로 줄무늬가 나타난다: 정확한 작동 주파수인 pal (50hz)을 선택하십시오.

24시간 주차 감시 기능을 켜는 방법: 정상적으로 운전할 때는 켜지 마십시오. 그렇지 않으면 자동으로 꺼지거나 충돌할 수 있습니다. 차를 세운 후에 그것을 열어 놓아라. 주차 감시가 필요한 경우 설정하십시오. vcc 저감선 (출력전압이 라이터기와 같음을 주의하라.)을 설치하여야 한다. 라이터 충전기는 주차 모니터링을 지원하지 않습니다.

밤에 찍은 사진은 선명하지 않습니다. 레코더 촬영은 강한 외부 조명 (예: 가로등/자동차 램프)에 의존합니다.

장치는 항상 기본 날짜와 시간으로 돌아갑니다. 내장된 배터리가 충전되지 않았습니다. 라이터로 충전하십시오.

비디오 파일이 초 손실되는 이유: (모션 감지 기능을 끄거나 재생 주기 기능을 켜십시오.) 자신이 카드를 설정한다면 반드시 정품 c10 고속 메모리 카드를 선택해야 합니다.

زر تعليمات

- ١ **OK** & التهرباء .
 بدوره على / قبالة الكاميرا : اضغط على زر الطاقة لمدة ٢-٣ ثوان طويلة
 إيقاف / بدء التسجيل : اضغط مرة واحدة قصيرة لبدء / إيقاف تسجيل الفيديو
 اضغط مرة واحدة قصيرة للعب / وقفة الفيديو الحالي في اللعب
 اضغط على زر واحد لإدخال / حفظ الإعدادات في إعدادات القائمة ، ثم
 اضغط على زر التمرير لأسفل في إعدادات القائمة .
- ٢ زر أسفل
 اضغط مرة واحدة قصيرة للتبديل نافذة عرض الكاميرا الأمامية ،
 وكاميرا كاربين سجلات الدولة .
 اضغط مرة واحدة قصيرة للتمرير إلى ملف الفيديو التالي في اللعب
- ٣ زر التصاعدي
 التمرير لأسفل في إعدادات القائمة بنقرة واحدة قصيرة
 اضغط على زر واحد قصير كتم الصوت في وضع الفيديو
- ٤ الأزرار M
 أدخل وضع التشغيل : اضغط على زر م مرة واحدة في وقت قصير ، أدخل
 وضع التشغيل ، اضغط على الخروج مرة أخرى . يمكنك تشغيل الفيديو
 المسجل .
 دخول القائمة : اضغط على زر م لفترة طويلة في حالة عدم التسجيل ، أدخل
 القائمة ، اضغط مرة أخرى ، والخروج . يمكنك تعيين مسجل
 قفل ملف الفيديو : اضغط على زر م مرة واحدة قصيرة في حالة التسجيل ، قفل
 ملف الفيديو الحالي
- ٥ إعادة تشغيل مسجل
- ٦ الاتصال مع كاميرا كاربين
- ٧ فتحة بطاقة TF بدوره على ضوء الصمام الكاميرا في غرفة المحرك
- ٨ مقبس الطاقة مصفرة الناقل التسلسلي العام واجهة السلطة

تشغيل الفيديو

- الطريقة ١ : اللعب على جهاز الكمبيوتر .
أنا أخرج بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة وقراءتها على جهاز الكمبيوتر . ثم لعب الفيديو على الكمبيوتر
- الطريقة ٢ : اللعب على دشكام
- نهاية التسجيل ①
الصحافة قصيرة ②
- M م زر التبديل إلى وضع التشغيل ؛
استعمال > < رلا
أسفل زر التمرير صعودا وهبوطا لتحديد الملف
طويلة M الذي تريد أن تلعب . اضغط على زر
لحذف / حماية الملف الحالي
اضغط م قصيرة للخروج في وضع التشغيل . ③

السبب أو الحل

- لا تبدأ : تأكد من أن السيارة على الاشتغال ،
اضغط على زر فتح يديها
- تلف TF غير قادر على تسجيل : لا يوجد بطاقة
TF أو غير معترف بها ، شكل بطاقة TF بطاقة
TF استبدال بطاقة
سجل خطأ الإعداد : التحقق من أن الاتصال هو
الصحيح





الاحتياطات قبل الاستخدام هذه الكاميرا

- يرجى استخدام الأصلي شاحن السيارة المقدمة ①
لتجنب الفشل أو التعارض . بطارية السيارة مسجل
يستخدم فقط للحفاظ على والحفاظ على الإعدادات .
يجب أن تكون متصلا شاحن السيارة للحفاظ على
إمدادات الطاقة .
- ② إذا كانت بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة خطأ ،
إعادة تعيين مسجل أو إعادة إدراج وتنسيق .
- ③ شعرت إن أي أسئلة ، رجاء حزة أن يستشيرنا [/
أفتر - سلس تيم] .

أسئلة وأجوبة

- حدث خطأ في الملف رسالة على الجهاز :
إعدادات القائمة < استعادة إعدادات المصنع
وشكل بطاقة الذاكرة . هذا هو عادة مشكلة مع
TF بطاقة .
- شريط أفقي يظهر على الشاشة : الرجاء
50 HZ اختيار الصحيح تردد الطاقة
(بال)
كيفية تمكين بشكل صحيح على مدار 24
ساعة وقوف السيارات ووظيفة الرصد : لا تفتح
عند القيادة العادية ، وإلا فإنه قد يؤدي إلى
الإغلاق التلقائي أو تحطم . تحتاج إلى فتح بعد
وقوف السيارات . إذا كنت بحاجة إلى مراقبة
VCC وقوف السيارات ، تكوين مجموعة
تنحى خط (علما بأن الجهد الناتج هو نفس
ولاعة السجائر) . ولاعة السجائر شاحن
السيارة لا تدعم مراقبة وقوف السيارات .
الصور التي اتخذت في الليل ليست واضحة
بما فيه الكفاية : مسجل الصور تعتمد على
مصادر خارجية قوية (مثل مصابيح الشوارع
/ مصابيح السيارات) . الجهاز دائما يعود إلى
التاريخ والوقت الافتراضي : المدمج في
البطارية ليست قوية بما فيه الكفاية ، استخدام
ولاعة السجائر لشحن تماما .
- لماذا ملفات الفيديو في عداد المفقودين في
ثوان : (إيقاف تشغيل كشف الحركة / فتح
حلقة تسجيل) إذا كنت تكوين البطاقة الخاصة
بطاقة C10 بك ، يجب عليك اختيار حقيقي
ذاكرة عالية السرعة .

Painikeohjeet

- ① **VALTA& OK**
 Kytke päälle / pois Kamera: Paina pitkään virtapainiketta 2-3 s.
 pysäytä/aloita Tallentaminen: paina lyhyt painallus kerran aloittaaksesi/lopettaaksesi videotallennuksen
 Voit toistaa/keskeyttää nykyisen videon toistotilassa painamalla lyhyen painalluksen kerran
 Syötä tai tallenna asetukset pikapainalluksella kerran Valikko-asetukseen painamalla pikapainallusta kerran vierittääksesi alas Valikko-asetukseen
- ② **ALUENAPPI**
 Lyhyt painallus kerran vaihtaa näytön ikkunat etukamera , karbiini kameralla tallennustila.
 Siirry seuraavaan videotilaan painamalla pikanäppäintä kerran toiston tilassa
- ③ **Ylös-NAPPI**
 Paina pikanäppäintä kerran vierittääksesi alas valikkoasetuksissa
 Paina vain kerran mykistääksesi Audio Recordingi ideo Mode
- ④ **M NAPPI**
 Syötä toistotilat: lyhyt paina kerran M-painiketta ei-tallennustilassa, se siirtyy toistotilaan, paina uudelleen poistua. Voit toistaa tallennettua videota.
- ⑤ **UUDELLETTÄVÄ RUOKA**
 Nollaa kojelautakamera
- ⑥ **AV-IN-HOLE**
 Yhdistä karbiinikameraan
- ⑦ **TF-korttipaikka**
 Ohjaamon kameran led-valojen syyttäminen
- ⑧ **POWER SLOT**
 Mini USB-virtaliitäntä

Toista videoita

Menetelmä:toisto tietokoneella.

Ota SD-kortti esiin ja lue se PC:ssä.

Toista sitten videot Pc Method2: toista se Dashcamilla

①lopeta tallennus

②painamalla lyhyesti **M** M-painiketta WL rleach toistotila;

Käytä **◀**Ylös- ja **▶**Alas-painiketta vierittääksesi ylös ja alas valitaksesi ilies pelata. Paina pitkään M-painiketta poistaaksesi / protectcurrent ilies

③Poistu painamalla pikanäppäintä M Toistotilassa.

Syyt tai ratkaisut

Ei takaluukkuu: Varmista, että ajoneuvo

on sytytystilassa ja paina

manuaalisestiKäynnistettävä painike

Ei voida tallentaa: Ei TF-korttia,

vaurioitunutta TF-korttia tai TF-korttia

ei voida tunnistaa, muotoile theTFkortti

tai vaihda TF-kortti Record asetus on

viallinen: Tarkista, että yhteys on

normaali

Varotoimet ennen käyttöäTämä kamera

①Käytä alkuperäistä autolaturia vian tai komp-kyvyn välttämiseksi. Kojelaudan kameran akku on tarkoitettu vain asetusten ylläpitoon ja säästämiseen. Se on kytkettävä auton laturiin jatkuvasti virtaa varten, jos virta keskeytyy laitteeseen, se sammuu

②Ole hyvä ja "Nollaa" kojelauta tai reset & muoto, jos "SD-kortin virhe".

③Jos sinulla on ongelmia, kysy vapaasti myynnin jälkeiseltä tiimiltä.

Usein kysytyt kysymykset

Laitteeseen tulee näkyviin Tiedostovirhe -viesti:Asetukset-valikko>Palauta tehdasasetukset ja muotoile muistikortti. Se on yleensä ongelma TF-kortin kanssa.

Vaakasuurat raidat näkyvät näytöllä: Valitse oikea virtalähteen taajuus 50HZ (PAL).



24 tunnin pysäköinnin valvontatoiminnon käyttöönotto oikein: Älä kytke sitä päälle normaalin ajon aikana, koska se voi aiheuttaa automaattisen sammutuksen tai törmäyksen. Se on kytkettävä päälle jälkipysäköinnin jälkeen. Jos merkkien valvonta on tarpeen, määritä se. Aseta VCC askelviiva (Huomaa, että lähtöjännite on sama kuin savukkeensytytin). Savukkeensytyttimen autolaturi ei tue pysäköintivalvontaa.



Yöllä otetut kuvat eivät ole riittävän selkeitä:Recorder-valokuvaus perustuu vahvoin ulkoiisiin valonlähteisiin (kuten katuvaloihin/auton valoihin).

Yöllä otetut kuvat eivät ole riittävän selkeitä:Recorder-valokuvaus perustuu vahvoin ulkoiisiin valonlähteisiin (kuten katuvaloihin/auton valoihin).

Miksi videotiedosto menettää sekunteja: (Sammuta liikkeen tunnistustoiminto / käynnistä loop-tallennustoiminto) Jos määrität oman kortin, sinun on valittava aito C10-nopea muistikortti.

Návod na tlačidlo

- ① **POMOC & OK**
 Vypnite/vypnite kameru: tlačidlo na dlhý tlak pre 2-3 sekundy.
 stop/start Recording :short-press press once to start/stop video recording
 krátky tlač raz na prehrávanie/zastavenie aktuálneho videa v stave prehrávania
 krátky stlač raz na vstup/uloženie nastavenia v menú nastavenie krátky stlač raz na scrol DOWN v menú nastavenie
- ② Constellation name (optional)
 krátky stlač raz na vypnutie zobrazovacích okien prednej kamery, stav nahrávania karbínovej kamery I.
 krátke stlačte raz, aby ste prešli na ďalšie video ily v stave reprodukcie

 krátky stlač raz na scro DOWN v nastavení menu
 krátky tlač raz na vypnutie Audio Recordingi ideo režimu
- ③ Constellation name (optional)
 Zadajte režim prehrávania: short- press once on M Button in NON- Recording status, it enters playback mode, press again to exit. - Môžete prehrať video nahrávané.
- ④ **M BANKA**
 Zadajte MENU: Dĺžka stlačte raz na M Bu tton v stave NON-Recording g, vstupuje do menu, znovu stlačte, skončí. Môžete nastaviť kameru
 Short-press once on M Button inRecording status, it locks the current video ile
- ⑤ **RESET HOLE** Znovu nastaviť kameru Dash
- ⑥ **AV-IN HOLE** spojenie s karbínovou kamerou
- ⑦ **TF CARD SLOT** Zapnite LED svetlá kamery v kabíne
- ⑧ Constellation name (optional) Mini USB energetický rozhranie

Prehrať videá

Metóda1:playback na počítači.

Vyberte SD kartu a prečítajte ju v Pc. Potom prehrajte video o Pc metóde2: prehrajte ju na Dashcam

- ① prestať zaznamenávať
- ② krátky tlač na tlačidlo **M** " preložíte režim preloženia; použitím **<** hore " **>** dole " tlačidla na skrytie hore a dole, aby ste si vybrali íley na hranie. Dlhé stlačte na tlačidlo M, aby ste vymazali/chránili aktuálne íles
- ③ krátka tlač M Pod režimom prehrávania to exit.

Príčiny alebo riešenia

Žiadna boot:Uistite sa, že vozidlo je vo vznetovom stave a ručne stlačte a držte tlačidlo na zapnutie Nemožno zaznamenávať:Žiadna TF karta, poškodená TF karta alebo TF karta nemožno rozpoznať, formátovať theTFkarta alebo nahradenie nastavenia záznamu karty TF je chybné:Kontrola, či je spojenie normálne





Opatrenia Predbežné použitieTáto kamera

- ① použite pôvodný nabíjač vozidla, ktorý je poskytnutý, aby sa zabránilo chybe alebo schopnosti kompromisu. Batéria s kamerou je len na zachovanie a zachovanie nastavení. Malo by byť pripojené k nabíjačomu vozidla, aby sa neustále poháňalo, ak sa výkon preruší na jednotku, vypne
- ② prosím, nastavíte "dash cam" alebo reiser & formát, ak "SD Card chyba".
- ③ Ak je nejaký problém, prosím vás, spýtajte sa nášho tímu po predaji.

Časté otázky

Správa „ Súborová chyba " sa objavuje na stroji:Menú Nastavenia>Obnoviť nastavenia zázvodu a formovať pamäťovú kartu. Je to vlastne problém s kartou TF.Horizontálne pásy sa objavia na obrazovke:Prosím vyberte správnu frekvenciu dodávok energie 50HZ(PAL).Ako správne umožniť 24-hodinovú funkciu monitorovania parkovania:Nezapnite ju počas bežného jazdu, pretože môže spôsobiť automatické vypnutie alebo haváriu. Musí sa zapnúť po parkovaní. Ak je potrebné monitorovať parkovanie, nastavte ju, prosím.Nastavíte postupnú linku VCC(poznamenajte, že výstupné napätie je rovnaké ako zapalovač na cigarety). Nákladník nepodporuje monitorovanie parkovania.Fotografia v noci nie sú dostatočne jasné:Fotografia záznamu sa zakladá na silných vonkajších zdrojoch svetla (ako sú astreetové svetlá/svetlá automobilov).Stroj sa vždy vráti k štandardnému dátumu a času:Vnútroštatna batéria je mimo elektrickej energie, prosím používajte cigaretový zapalovač na plné zaťaženie.Prečo video súbor stráca sekundy:(Prosím vypnite funkciu detekcie pohybu/zapnite funkciu looprecordingu)Ak nastavíte vlastnú kartu, musíte si vybrať skutočnú C10 vysokorýchlostnú pamäťovú kartu.

Instrukcija za dugme

- ① Constellation **OK**
name (optional)&
 Uključite/isključite kameru:dugo pritisnite dugačku struju za 2-3. stop/start snimanje :short-press jednom da počnete/zaustavite snimanje video kratko pritisnite jednom da bi svirali/pauzirali trenutni video u statusu igranja
Kratko pritisnite jednom da biste ulazili/spasili nastavu u nastavu menija jednom pritisnite kratko pritisnite da biste skrenuli DOWN u nastavu menija
- ② DOBRO BOTTON
 Kratko pritisnite jednom da biste promijenili prozore prednjeg kamere , status snimanja ugljikovih kamera l. kratki pritisnite jednom da biste se pomaknuli na sljedeći video ilos u statusu reprodukcije
- Kratko pritisnite jednom da skrećete DOWN u nastavku menija
Kratko pritisnite jednom da biste ugasili Audio Recordinga ideo režim
- ③ UP BOTTON
 Unesite svirački modus: kratko pritisnite jednom na M Button u statusu NON- snimanja, ulazi u svirački modus, pritisnite ponovo da izadete. Možete se igrati snimljenog snimka.
- ④ M BOTTON
 Unesite MENU: dugo pritisnite M Bu tton u NON-Recordi g statusu, ulazi u meniju, pritisnite ponovo, izlazi. Možete postaviti kameru.
Zaključati video datoteke:short-press once on M Button inRecording status,it locks the current video ile
- ⑤ RESET HOLE Ponovno postavljanje Dash kamere
- ⑥ AV-IN rupa povezati s karbinskim kamerom
- ⑦ TF CARD SLOT Uključi vodeće svjetla kabine.
- ⑧ POWER SLOT Mini USB energetski interfejs

Vrati snimke

Method1: igrati se na PC-u.

Izvadite SD kartu i pročitajte ga u Pc-u. Onda igrajte snimke na Pc Method2: igrajte ga na Dashcamu

① Prestani snimati

② kratko pritisnite **M** M gumb WI rleach režim reprodukcije;

koristeći **<** Gore I **>** DOBRO DUGOM DA SE OGRAŠI I DOLAZI DA BI IZABRALA IZ IZGRAVANJA. Dugo pritisnite M dugme za brisanje/zaštitu

③ Kratko pritisnite M pod režim igranja za izlazak.

Uzroke ili rješenja

Bez čizme: Pobrinite se da je vozilo u zapalištu na državi, i rukno pritisnite i držite Knjiga za uključenje ne može biti snimljena: Nijedna TF kartica, oštećena TF kartica ili TF kartica ne može biti prepoznata, formatirana TF kartica ili zamijeniti postavku registracije TF kartica je greška: Provjerite da je povezanost normalna.

Opreznosti Before use Ova kamera

① Molim vas upotrijebite originalni punjenje automobila osiguran kako bi izbjegao krivicu ili u sposobnosti kompleksa. Baterija je samo da održi i spasi postavke. To bi trebalo biti povezano sa punjenjem automobila da se stalno uključi, ako je struja prekinuta u jedinicu, zatvorit će se.





② molim vas "reset" dash cam ili rei sert & format ako "SD Card greška".

③ Ako je bilo problema, molim vas, slobodno pitajte našeg poslije prodavnog tima.

Često pitanja

Poruka "Greška datoteka" se pojavljuje na stroju: Menju postavljajući > Obnovi postavke fabrike i formiraj karticu za pamćenje. To je izuzetno problem sa TF karticom. Horizontalne linije se pojavljuju na ekranu: Molim vas odaberite točnu frekvenciju snabdevanja energije 50HZ (PAL). Kako ispravno omogućiti funkciju praćenja parkinga od 24 sata: Molim vas, ne uključite ga tijekom normalnog vožnja, jer može uzrokovati automatski otkaz ili srušenje. Mora biti uključena nakon parkiranja. Ako je potrebno praćenje parkinga, molim vas, nastavite je. Postavite liniju za sklonište VCC (zabilježite da je napitak izlaganja isto kao i upaljač cigareta). Punjenje automobila za upaljanje cigareta ne podržava praćenje parkinga. Slike koje su snimljene noću nisu dovoljno jasne: Fotografija snimka se oslanja na jake vanjske izvore svjetlosti (takve svjetla u krevetu/svjetla automobila). Stroj se uvijek vraća na standardni datum i vrijeme: Napravljena baterija nema struje, molim vas, upotrijebite upaljač cigareta u potpunosti. Zašto video datoteka izgubi sekunde: (Molim vas isključite funkciju otkrivanja pokreta/uključite funkciju snimanja loop recording a) Ako konfigurirate svoj ovcndar, morate izabrati pravu karticu za pamćenje visoke brzine C10.

Navodila gumba

- ① **MoČ&OK**

 Vklop / izklop Kamera: Dolgo pritisnite gumb za vklop za 2-3 sekunde.
 Ustavite/začnite snemanje: kratko pritisnite enkrat, da začnete/ustavite snemanje videoposnetkov
 kratko pritisnite enkrat za predvajanje/zaustavitev trenutnega videoposnetka v stanju predvajanja
 kratko pritisnite enkrat, da vnesete/shranite nastavev v nastavitvi menija, kratko pritisnite enkrat, da se pomaknete navzdol v nastavitvi menija
- ② **Gumb dol**

 kratko pritisnite enkrat, da preklopite okna zaslona sprednje kamere, karbin kameral status snemanja.
 kratko pritisnite enkrat, da se pomaknete do naslednjih videoposnetkov v stanju predvajanja
- ③ **Gumb gor**

 Kratko pritisnite enkrat, da se pomaknete navzdol v nastavitvi menija, kratko pritisnite enkrat, da izklopite zvočno snemanje
- ④ **M Gumb**

 Vnesite Načini predvajanja: kratko pritisnite gumb M v stanju NEN-Snemanje, vstopi v način predvajanja, pritisnite znova, da zaprete. Posnetek lahko predvajate.
- Vnesite MENU: Dolgo pritisnite enkrat na M Button v stanju NEN-Recordi g, vstopi meni, pritisnite znova, izstopi. Lahko nastaviš kamero armaturne plošče.
 Zaklenite video Datoteke: kratko pritisnite na gumb M vSnemanje stanja, zaklene trenutni video ile
- ⑤ **ZASTAVITEV Luknje** Ponastavi kamero Dash
- ⑥ **AV-IN Luknja** povežite s karbinsko kamero
- ⑦ **SLOT TF CARD** Vklop LED luči kamere kabine
- ⑧ **POWER SLOT** Mini USB napajalni vmesnik

Predvajaj videoposnetke

Metoda1:predvajanje na računalniku.

Vzemite kartico SD in jo preberite v PC, nato pa predvajajte videoposnetke na PC Method2: predvajajte jo na Dashcam

①ustavi snemanje

②kratek pritisk na **M** M gumb Wl rleach način predvajanja;

z uporabo **◀** Gor in **▶** Gumb DOWN za pomikanje navzgor in navzdol, da izberete iles za igranje. Dolgo pritisnite na M gumb za brisanje/zaščito iles

③Na kratko pritisnite M V načinu predvajanja, da zaprete.

Vzroki ali rešitve

Brez prtljažnika: Prepričajte se, da je vozilo v stanju vžiga, in ročno pritisnite in držiteNi mogoče posneti: nobena TF kartica, poškodovana TF kartica ali TF kartica ni mogoče prepoznati, format theTFkartico ali zamenjava TF kartice Nastavitev zapisa je napačna: Preverite, ali je povezava normalna

Previdnostni ukrepi pred uporaboTa fotoapar

①Prosimo, uporabite originalni avtomobilski polnilnik, ki je priložen, da se izognete napakam ali zmošnjivosti komp. Baterija armaturne kamere je samo za vzdrževanje in shranjevanje nastavitev. To je treba priključiti na polnilnik avtomobila, da se nenehno napaja, če se napajanje prekine na enoto, se bo izklopilo





②Prosimo"Reset"dash cam ali rei sert & format, če "SD Card napaka".

③Če je kakršen koli problem, vas prosimo, da vprašate našo poprodajno ekipo.

Pogosta vprašanja

Na napravi se prikaže sporočilo"Napaka datoteke":Meni Nastavitve>Obnovi tovarniške nastavitve in oblikuj pomnilniško kartico. To je običajno problem s TF kartico.Vodoravne črte se pojavijo na zaslonu: Prosimo, izberite pravilno frekvenco napajanja 50HZ (PAL).Kako pravilno omogočiti 24-urno funkcijo nadzora parkiranja: Prosimo, ne vklopite ga med običajno vožnjo, saj lahko povzroči avtomatsko ustavitev ali nesrečo. Vklpiti ga je treba po parkiranju. Če je potrebno spremljanje marking, ga konfigurirajte. Nastavite VCC korak navzdol linijo (upoštevajte, da je izhodna napetost enaka kot cigaretni vžigalnik). Polnilnik za vžigalnik cigaret ne podpira nadzora parkiranja.Slike ponoči niso dovolj jasne:Snemalna fotografija temelji na močnih zunanjih virih svetlobe (kot so ulične luči/avtomobilске luči).Stroj se vedno vrne na privzeti datum in čas: Vgrajena baterija je brez napajanja, prosimo, uporabite cigaretni vžigalnik, da ga polnite v celoti.Zakaj video datoteka izgubi sekunde:(Izklopite funkcijo zaznavanja gibanja / vklopite funkcijo snemanja zanke) Če konfigurirate lastno kartico, morate izbrati originalno visokohitrostno pomnilniško kartico C10.

Mygtuko instrukcija

- ① **POWER**  Ijungti / išjungti Kamera : 2–3 sekundžių ilgo spaudimo galios mygtukas. stop/start Recording : short press once to start/stop video recording trumpalaikis spaudimas vieną kartą, kad būtų galima groti/sustabdyti dabartinį vaizdą grojimo būsenoje trumpalaikis spaudimas vieną kartą, kad būtų galima įvesti/išsaugoti nustatymą Meniu nustatymo trumpalaikis spaudimas vieną kartą
- ② Constellation name (optional)  vieną kartą trumpai paspauskite priekinės kameros ekrano langus , karbino kameros l įrašymo būklę. trumpas spaudimas vieną kartą, kad perkeltų į kitas vaizdo eiles gražinimo būsenoje trumpalaikis spaudimas vieną kartą, kad nusukti žemyn meniu nustatant trumpalaikis spaudimas vieną kartą, kad nutrauktų garso įrašymo idėjos režimą
- ③ **UP BUTELIS**  Įveskite grojimo režimus: short- press once on M Button in NON-Recording status, it enters playback mode, press again to exit. - Jūs galite grąžinti įrašytą vaizdo įrašą.
- ④ **M BUTELIS**  Įveskite MENU: vieną kartą paspauskite M Bu toną NEĮrašykite g statuso, jis patenka į meniu, paspauskite vėl, jis išeina. short-press once on M Button in Recording status, it locks the current video ile
- ⑤ **REZETAS** Atnaujinti Dash kamerą
- ⑥ **AV-IN HOLE** jungtis su karbino kamera
- ⑦ **TF DĖŽUTĖS DĖŽUTĖS** Ijungti kabinos kameros žibintus
- ⑧ Constellation name (optional) Mini USB galios sąsaja

Grąžinti vaizdo įrašus

Metodas1: grąžtamasis kompiuteris.

Išimkite SD kortelę ir perskaitykite ją Pc. Tada grąžinkite vaizdo įrašus Pc metodu2: grąžinkite ją Dashcam

① sustabdyti įrašą

② trumpas spaudimas **M** M mygtukas Jūs paspausite grąžinimo režimą;

naudojant **<** į viršų ir **>** PANAŠYTI mygtuką, kuriuo nuskristi į viršų ir žemyn, kad pasirinktų žaidimo eiles. Ilgai paspauskite M mygtuką, kad ištrintumėte/apsaugotumėte srovės elementus

③ trumpas spaudimas „M Pagal grojimo režimą“, kad išeitumėte.

Priežastys arba sprendimai

Nėra boot: Įsitinkite, kad transporto priemonė įjungta, ir rankiniu būdu paspauskite ir laikykite įjungtas mygtukas Negalima įrašyti: No TF card, damaged TF card or TF card cannot be recognizable, format the TF kortelė arba pakeisti TF kortelės įrašo nustatymą yra klaidinga: Patikrinkite, ar prijungimas yra normalus

Prieš vartojimą Ši kamera

① naudokite originalų automobilio įkroviklį, kuris yra pateiktas, kad išvengtumėte klaidų arba sugebėtumėte prisijungti. - Dažų kameros baterija skirta tik išlaikyti ir išsaugoti nustatymus. Jis turi būti prijungtas prie automobilio įkrovimo įrenginio, kad būtų nuolat varomas, jei elektros energija pertraukiama į įrenginį, jis išjungs





② prašome "Atnaujinti" dash kamerą arba rei sert & formatą, jei "SD kortelės klaida".

③ Jei yra problemų, prašau paklausti mūsų po pardavimo komandos.

Dažnai užduodami klausimai

Mašinoje yra pranešimas „Failo klaida“: Settings menu > Restore factory settings and format the memory card. Tai paprastai TF kortelės problema. Ekrane pateikiamos horizontalios juostos: Pasirinkite tinkamą galios tiekimo dažnį 50HZ (PAL). Kaip tinkamai įjungti 24 valandų stovėjimo stebėsenos funkciją: Neįjungkite jos įprasto vairavimo metu, nes tai gali sukelti automatinį išjungimą arba avariją. Jis turi būti įjungtas po parkavimo. Jei reikia stovėjimo stebėsenos, konfigūruokite ją. Įjunkite VCC laipsnišką liniją (pažymėkite, kad išėjimo įtampa yra tokia pati kaip ir cigarečių žiebtuvėlis). Cigarečių lengvųjų automobilių įkroviklis nepritaria stovėjimo stebėsenai. Nakties nuotraukos nėra pakankamai aiškios: įrašo fotografija grindžiama stipriais išoriniais šviesos šaltiniais (pvz., astreeto šviesomis/automobilio šviesomis). Mašiną visada grąžta į numatytą datą ir laiką: Įmontuota baterija išjungta, prašome naudoti cigarečių žiebtuvėlį, kad ji būtų visiškai įkrauta. Kodėl vaizdo failas praranda sekundžių: (Prašome išjungti judesio nustatymo funkciją/įjungti skrydžio nustatymo funkciją) Jei konfigūruojate savo kortelę, turite pasirinkti tikrą C10 greitojo atminties kortelę.

Nupu juhend

- ① **POWER & OK**
 Lülitage sisse / välja Kaamera: Pikk vajutage toitenuppu 2-3s. Salvestamine: lühike vajutage üks kord video salvestamise alustamiseks/peatamiseks Vajutage üks kord praeguse video esitamiseks/peatamiseks taasesitusseisundis lühike vajutage üks kord sätte sisestamiseks/salvestamiseks lühike vajutage üks kord, et kerida alla menüüseadises
- ② **ALLANUPUS**
 lühike vajutage üks kord, et lülitada ekraani aknad esikaamera, karbiin kaameral salvestamise staatus. Lühike vajutage üks kord, et kerida järgmise video illes esituse olekus
- lühikeselt vajuta üks kord, et minna menüü seadetes DOWN lühikeselt vajuta üks kord, et vaikida Audio Recordingi ideo režiim
- ③ **ÜLEPANU**
 Sisestage taasesitusrežiimid: lühike vajutage üks kord nuppu M pole salvestamine olekus, see siseneb taasesitusrežiimi, vajutage uuesti väljumiseks. Saate salvestatud videot taasesitada.
- ④ **NÖÖP M**
 Sisestage MENU: Pikk vajutage üks kord M Bu tton olekus NON-Recordi g, see siseneb menüüsse, vajutage uuesti, see väljub. Saate määrata armatuurkaamera Lukustage video Failid: lühike vajutage üks kord nuppu M sisse Salvestamise olek, see lukustab praeguse video ile
- ⑤ **TASUTA AUGU** Nullkaamera lähtestamine
- ⑥ **AV-IN AUGU** ühenda karbiinkaameraga
- ⑦ **TF CARD SLOT** Lülitage kabiini kaamera LED-tuled sisse
- ⑧ **Jõuallikas** Mini USB toiteliides

Videote esitamine

Meetod 1:taasesitus arvutis.Võtke SD-kaart välja ja lugege see PCis. Seejärel taasesitage videod PCi meetodil 2: taasesitage see Dashcam

- ①peata salvestamine
- ②lühikese pressimisega **M** M nupp Wl rleach taasesitusrežiim;
kasutades **<** Üles ja **>** ALL nupp üles ja alla, et valida iiles mängida. Pikka vajutage M nuppu kustutada / kaitsta praegust iiles
- ③Väljumiseks vajutage lühike nuppu M Taasesitusrežiimis.

Põhjused või lahendused

Veenduge, et sõiduk on süütekorras ning vajutage käsitsi ja hoidke allEi saa salvestada: TF kaarti, kahjustatud TF kaarti või TF kaarti ei saa ära tunda, vorminda theTFKaardi või TF kaardi asendamine Salvestusseade on vigane: Kontrollige, et ühendus on normaalne

Ettevaatusabinõud enne kasutamistSee kaamera

- ①Palun kasutage originaalset autolaadijat, et vältida rikke või komp võimet. Armatuurlaua kaamera aku on lihtsalt seadistuste säilitamiseks ja säästmiseks. See peab olema ühendatud auto laadijaga, et saada pidevalt toidet, kui toide katkeb seadmesse, see lülitub väljaPalun "Reset" dash cam või rei sert & format kui "SD Card viga".
- ②please"Reset" dash cam or rei sert & format if"SD Card error".
- ③/flgaüks probleem, palun küsige julgelt meie müügiärgselt meeskonnalt.

Korduma kippuvad küsimused

Seadmele kuvatakse teade "Faili viga":Settings menu>Taasta tehasesätted ja vorminda mälukaart. See on tavaliselt probleem TF kaardiga.
Horisontaalsed triibud kuvatakse ekraanil: Palun valige õige toiteallika sagedus 50HZ (PAL).
Kuidas 24-tunnise parkimise jälgimise funktsiooni õigesti sisse lülitada: Palun ärge lülitage seda tavalise sõidu ajal sisse, sest see võib põhjustada automaatset seiskamist või avarii. See tuleb sisse lülitada pärast parkimist. Kui on vaja jälgida marking jälgimist, palun configureerige seda. Seadke VCC astmeliini (pange tähele, et väljundpinge on sama kui sigarettitulemasina). Suitsusüütaja autolaadija ei toeta parkimise jälgimist.
Õõsel tehtud pildid ei ole piisavalt selged:Salvestifotograafia tugineb tugevatele välisvalgustusallikatele (näiteks tänavatuled/autotuled).Masin naaseb alati vaikimisi kuupäeva ja kellaaja juurde: sisseehitatud aku on vool otsas, palun kasutage sigarettitulemat, et seda täielikult laadida.
Miks videofail kaotab sekundeid:(Palun lülitage liikumistuvastuse funktsioon välja / lülitage sisse loop salvestamise funktsioon)Kui configureerite oma kaardi, peate valima ehtsa C10 kiire mälukaardi.

pogas instrukcijas

① pogas instrukcijas **OK**



ieslēgt/izslēgt kameru: 2-3 s ilgas spiediena spēkstacijas poga. stop/start Recording :short-press once to start/stop video recording īslaicīga spiediena reizi, lai atskaņotu/paātrinātu pašreizējo video atskaņošanas statusu īslaicīgas spiedienas reizi, lai ierakstītu/saglabātu iestatījumu izvēlnes iestatījumā īslaicīgas spiedienas reizi, lai atskaņotu DOWN izvēlnes iestatījumā

② PASĀKUMS



īslaicīgi nospiediet vienu reizi, lai pārslēgtu priekšējās kameras ekrāna logus, oglekļa kameras l registrācijas statusu. īslaicīgi nospiediet vienu reizi, lai skrūvētu uz nākamajām video izejām atskaņošanas status ā

īss spiediens vienu reizi, lai skrūvētu DOWN izvēlnes iestatījumā īss spiediens vienu reizi, lai apturētu Audio Recording ideo režīmu

③ PĀRVALDĪJUMS



ievadiet atskaņošanas režīmus: nospiediet īsu nospiedumu pēc M pogas NON- registrācijas statusa, tas ieraksta atskaņošanas režīmu, nospiediet atkal, lai izkļūtu. Jūs varat atskaņot ierakstīto video.

④ M poga



ievadiet MENU: ilgi nospiediet reizi uz M Bu tton NON-Recordi g status ā, tā ieraksta izvēlni, nospiediet atkal, tā izejas. Jūs varat iestatīt plāksterkameru Slēgt video failus: īss nospiediet vienu reizi uz M pogas ierakstīšanas statusu, tas slēdz pašreizējo video failu

⑤ RESET HOLE

Atstājiet Dash cam

⑥ AV-IN HOLE

savienot ar karbīna kameru

⑦ TF CARD SLOT

ieslēgt kabīnes kameras vadītās gaismas

⑧ POWER SLOT

Mini USB elektroenerģijas saskarne

Spēlēt videos

1. metode: atskaņošana datorā.

Izņemiet SD karti un lasiet to Pc. Tad atskaņojiet videos Pc metode2: atskaņojiet to Dashcam

① pārtraukt ierakstīšanu

② Īss nospiedums par **M** M poga, ko jūs atbrīvojat no atskaņošanas režīma; izmantojot **<** Augšāk un **>** DOWN poga uz augšu un leju, lai izvēlētos izejvielas, lai atskaņotu. Laiks nospiediet M pogu, lai svītrotu/aizsargātu esošos izejvielas
 ③ Īss spiedienu M Atspēlēšanas režīmā, lai izbeigtu.

Iemesli vai šķīdumi

Nav uzstādīšanas: pārliecinieties, ka transportlīdzeklis ir aizdedzinājumā stāvoklī, un manuāli nospiediet un turēt transportlīdzekļa ielēģšanas pogu nevar reģistrēt: neviena TF karte, bojāta TF karte vai TF karte nevar atzīt, formēt TF karte vai aizvietot TF kartes reģistra iestatījumu ir kļūda: Pārbaudiet, ka savienojums ir normāls





Piesardzības pasākumi Šī kamera

- ① Lūdzu, izmantojiet sākotnējo automobiļu lādētāju, kas sniegts, lai izvairītos no kļūdas vai kompleksa spējas. Stikla kameras baterija ir tikai saglabāt un saglabāt iestatījumus. Ja jauda ir pārtraukta vienībai, tā slēgs
- ② Lūdzu, "Atstājiet" dash cam vai reiser & formāts, ja "SD kartes kļūda".
- ③ /f Jebkāda problēma, lūdzu, brīvi jautā jiet mūsu pēc pārdošanas komandas.

Bieži uzdotie jautājumi

"Faila kļūda" ziņojums parādās mašīnā: Settings menu > Atjaunot fabrikas iestatījumus un formēt atmiņas karti. Tas patiešām ir problēma ar TF karti. Horizontālās slodzes parādās ekrānā: Lūdzu izvēlieties pareizo elektroenerģijas piegādes frekvenci 50HZ (PAL). Kā pareizi ļaut 24 stundu autostāvvietas uzraudzības funkciju: Lūdzu, normālā transportlīdzekļa vadīšanas laikā to neizslēdz, jo tas var izraisīt automātisku atslēgšanu vai krampju. Tas ir jāpieslēdz pēc parkēšanas. Vajadzīga uzstādīšanas uzraudzība, lūdzu, konfigurējiet to. Izveidojiet VCC pakāpenisku līniju (ņemiet vērā, ka izejas spriegums ir cigarešu šķiltavu paraugā). Cigarešu vieglākais automobiļu iekrautājs neatbalsta stāvvietas uzraudzību. Skaitļi, kas iegūti nakti, nav pietiekami skaidri: Reģistrētāja fotogrāfija balstās uz spēcīgiem ārējiem gaismas avotiem (šādiem uzkrājuma gaismas apgaismojumiem/automobiļu gaismas apgaismojumiem). Mašīna vienmēr atgriežas pie noklusētā datuma un laika: leibūvētā baterija nav jaudas, lūdzu, izmantojiet cigarešu šķiltavu, lai to pilnībā uzlādētu. Kāpēc video fails zaudē sekundes: (Lūdzu, izslēdz kustības atklāšanas funkciju/ieslēdz apgrieztienu ierakstīšanas funkciju) Ja jūs konfigurējat savu apgrieztienu, jums ir jāizvēlas patiesa C10 ātrgaitas atmiņas karte.

Instrucțiune buton

- ① **POWER& OK**  Porniți/opriți aparatul foto: Apăsați lung butonul de alimentare pentru 2-3 secunde. Opriți/porniți înregistrarea: apăsați scurt o dată pentru a porni/opri înregistrarea video. Apăsați scurt o dată pentru a reda/întrerupe videoclipul curent în starea redării, apăsați scurt o dată pentru a introduce/salva setarea în setarea meniului, apăsați scurt o dată pentru a derula în jos în setarea meniului
- ② **Butonul jos**  Apăsați scurt o dată pentru a comuta ferestrele de afișare ale camerei frontale, starea camerei carbin. Apăsați scurt o dată pentru a derula la următoarele file video în stare de redare
apăsați scurt o dată pentru a trece în jos în setările meniului apăsați scurt o dată pentru a muta înregistrarea audio
- ③ **Butonul sus**  Introduceți modurile de redare: apăsați scurt o dată pe butonul M în starea NON-Înregistrare, intră în modul de redare, apăsați din nou pentru a ieși. Puteți reda videoclipul înregistrat.
- ④ **Butonul M**  Introduceți meniul: Apăsați lung o dată pe M Button în stare NON-Record g, intră în meniu, apăsați din nou, iese. Puteți seta camera de bord Blocați videoclipul Fișiere: apăsați scurt o dată pe butonul M în Starea de înregistrare, blochează videoclipul curent ile
- ⑤ **Gaură de resetare** Resetează camera de bord
- ⑥ **Gaură AV-IN** conectare la camera cu carbin
- ⑦ **Slot pentru carduri TF** Porniți luminile cu LED-uri ale camerei de cabină
- ⑧ **POWER SLOT** Interfață de alimentare mini USB

Redați videoclipurile

Metodă1: redare pe PC.Scoateți cardul SD și citiți-l în PC. Apoi redați videoclipurile pe PC Method2: redați-l pe Dashcam

- ①Oprește înregistrarea
- ②Apăsați scurt pe **M** Butonul M vă faceți clic pe modul de redare; utilizarea **◀** Sus și **▶** Butonul JOS pentru a derula în sus și în jos pentru a alege iles pentru a juca. Apăsați lung pe butonul M pentru a șterge / proteja iles curent
- ③Apăsați scurt M În modul de redare pentru a ieși.

Cauze sau soluții

Fără portbagaj: Asigurați-vă că vehiculul este în stare de aprindere și apăsați manual și țineți apăsatăNu poate fi înregistrat: Niciun card TF, cardul TF deteriorat sau cardul TF nu poate fi recunoscut, formatați theTFSetarea de înregistrare este defectă: Verificați dacă conexiunea este normală





Precauții înainte de utilizare Această cameră

- ①Vă rugăm să utilizați încărcătorul auto original furnizat pentru a evita defectele sau capacitatea de comp. Bateria camerei de bord este doar pentru a menține și a salva setările. It ar trebui să fie conectat la încărcătorul de mașină pentru a obține alimentat în mod constant, dacă puterea este întreruptă la unitate, se va opri
- ②Vă rugăm să "Resetați" dash cam sau rei sert & format dacă "SD Card error".
- ③/fAnyproblem, vă rugăm să nu ezitați să întrebați echipa noastră post vânzări.

Întrebări frecvente

Un mesaj "Eroare fișier" apare pe mașină: Meniul Setări>Restaurați setările din fabrică și formatați cardul de memorie. Este de obicei o problemă cu cardul TF.Pe ecran apar dungii orizontale: Selectați frecvența corectă de alimentare 50HZ (PAL).Cum să activați corect funcția de monitorizare a parcării de 24 de ore: Vă rugăm să nu-l porniți în timpul conducerii normale, deoarece poate provoca oprirea automată sau accidental. Trebuie pornit după parcare. Dacă monitorizarea marcării este necesară, vă rugăm să o configurați. Configurați o linie VCC step-down (rețineți că tensiunea de ieșire este aceeași ca bricheta). Încărcătorul pentru brichete de țigară nu suportă monitorizarea parcării.Fotografiile realizate pe timp de noapte nu sunt suficient de clare:Fotografia inregistratoarelor se bazeaza pe surse de lumina exterioara puternice (cum ar fi luminile stradale/luminile auto).Aparatul revine întotdeauna la data și ora implicite: Bateria încorporată nu mai are energie, vă rugăm să utilizați o brichetă pentru a o încărca complet.De ce pierde fișierul video secunde:(Vă rugăm să opriți funcția de detectare a mișcării / activați funcția de înregistrare în buclă) Dacă configurați propriul card, trebuie să alegeți un card de memorie C10 autentic de mare viteză.

Инструкция за бутони

- ① **МОЩ& ОК**
 Включване / изключване Камерата: Дълго натиснете б утона за захранване за 2-3 секунди. Запис: натиснете кратък натиск веднъж, за да започнете / спрете видеозаписакратко натискане веднъж, за да възпроизведете / пауза текущо видео в състояние на възпроизвеждане кратко натиснете веднъж, за да въведете / запишете настройката в настройката на менюто кратко натиснете веднъж, за да превъртите надолу в настройката на менюто
- ② **Бутон надолу**
 кратко натиснете веднъж, за да превключите прозорцит е на дисплея на предната камера, карбин камера състоя ние на запис. Натиснете кратко веднъж, за да превъртите до следващите видео файлове в състояние на възпроиз веждане
- ③ **Бутон нагоре**
 Натиснете кратко веднъж, за да превъртите надолу в настройката на менюто Натиснете кратко веднъж, за д а заглушите звукозапис
- Натиснете кратко веднъж, за да превъртите надолу в нас тройката на менюто Натиснете кратко веднъж, за да заглу шите звукозапис
- ④ **М КОНТОН**
 Въведете менюто: натиснете дълго веднъж върху М Бутон в статус HE-запис g, той влиза в менюто, натиснете отново, излиза. Можете да зададете камерата за контрол Заключване на видео файлове: кратко натиснете веднъж бутона М в състоянието на записа, заключа текущото видео
- ⑤ **ОТГОВОРЯВАНЕ НА ДУЛКАТА** Нулиране на камерата на Dash
- ⑥ **AV-IN Дупка** свързване с карбинова камера
- ⑦ **TF CARD SLOT** Включване на светодиодните светлини на камерата на кабината
- ⑧ **Мощност** Мини USB захранващ интерфейс

Възпроизвеждане на видеоклиповете

Метод1: възпроизвеждане на компютъра.Извадете SD картата и я прочетете в компютъра. След това възпроизвеждане на видеоклиповете на PC Method2: възпроизвеждане на Dashcam

- ① Спрете записването
- ② кратко натискане на **M** М бутон ще завъртите режима на възпроизвеждане; използване **▶** Горе и **◀** Бутон н адолу, за да превъртате нагоре и надолу, за да изберете да играе. Дълго натискане на бутона за изтриване / защита на файлове
- ③ Натиснете кратко В режим на възпроизвеждане, за да излезете.

Причини или решения

Без багажник: Уверете се, че превозното средство е в състояние на запалване и ръчно натиснете и задръжте Не може да се записва: Няма карта, повредена карта или карта не могат да бъдат разпознавани, форматирайте картата или заменете картата Настройката на запис е дефектна: Проверете дали връзката е нормална

Предпазни мерки преди употреба Тази камера

- ① Моля, използвайте оригиналното замяно устройство за кола, предоставено, за да избегнете повреда или в състояние на комп. Батерията на камерата на таблото е само за поддържане и спестяване на настройките. Той трябва да бъде свързан към зарядното устройство за кола, за да получи постоянно захранване, ако захранването е прекъснато към устройството, той ще се изключи
- ② Моля "Нулиране" камера на таблото или рей серт & формат, ако "грешка на картата".
- ③ /Всеки проблем, моля не се колебайте да попитате нашия екип след продажба.




Често задавани въпроси

/Всеки проблем, моля не се колебайте да попитате нашия екип след продажба.

/Всеки проблем, моля не се колебайте да попитате нашия екип след продажба.

Как правилно да активирате 24-часовата функция за наблюдение на паркирането: Моля, не я включвайте по време на нормално шофиране, тъй като това може да доведе до автоматично изключване или катастрофа. Трябва да се включи след паркиране. Ако е необходимо наблюдение на маркирането, моля конфигурирайте го. Настройте линия за стъпка надолу (имайте предвид, че изходното напрежение е същото като запалката). Зарядното устройство за кола със запалка не поддържа наблюдение на паркирането. Снимките, направени през нощта, не са достатъчно ясни: Фотографията на рекордера разчита на силни външни източници на светлина (като улични светлини / автомобилни светлини). Машината винаги се връща към датата и часа по подразбиране: Вградената батерия е извън захранването, моля използвайте запалка, за да я заредите напълно. Защо видеофайлът губи секунди: (Моля, изключете функцията за откриване на движение / включете функцията за запис на цикъл) Ако конфигурирате собствената си карта, трябва да изберете оригинална високоскоростна карта памет.

Instrução do Botão

- ① **PODER&OK**
 Ligue / DESLIGAR A câmera: Pressione o botão de alimentação longo para 2-3s.stop/start Gravação: pressione uma vez para iniciar/parar a gravação de vídeo Pressione uma vez para reproduzir/pausar o vídeo atual no status de reprodução pressionando uma vez para entrar/salvar a configuração na configuração do menu pressionando uma vez para rolar para baixo na configuração do menu
- ② **BOTÃO PARA BAIXO**
 Pressione uma vez para mudar as janelas de exibição da câmera frontal, o status de gravação do cameral do carbin.Pressione uma vez para rolar para o próximo vídeo iles no status de reprodução
- Pressione uma vez para rolar para baixo na configuração Menu pressionando uma vez para silenciar Gravação de áudio Modo ideo
- ③ **BOTÃO PARA CIMA**
 Introduza os modos de reprodução: pressione curto uma vez no botão M no estado de não gravação, ele entra no modo de reprodução, pressione novamente para sair. Você pode reproduzir o vídeo gravado.
- ④ **BOTÃO M**
 Entrar no MENU: Pressione uma vez o botão M no estado NON-Recordi g, ele entra no menu, pressione novamente, ele sai. Você pode definir o dash cam Bloquear os arquivos de vídeo: pressione curto uma vez no botão M no estado de gravação, bloqueia o ile de vídeo atual
- ⑤ **RESET hole** Reiniciar a câmara Dash
- ⑥ **Furo AV-IN** connectect with carbin camera
- ⑦ **TF CARD SLOT** Ligue as luzes led da câmera da cabine
- ⑧ **POWER SLOT** Interface de Alimentação Mini USB

Playback the videos

Método 1: reprodução no PC. Retire o cartão SD e leia-o no PC. Em seguida, reproduza os vídeos no Pc Method2: reproduza-o no Dashcam

- ① parar a gravação
- ② premir curto no **M** Botão M você Wl rleach o modo de reprodução; usando **←** Para cima e **→** ptão para baixo para rolar para cima e para baixo para escolher iles para jogar. Pressione longo no botão M para excluir / protectcurrent iles
- ③ Pressione rapidamente M Sob o modo de reprodução para sair.

Causas ou soluções

Nenhuma bota: Certifique-se de que o veículo está na ignição no estado, e pressione e segure manualmente o Não pode ser gravado: nenhum cartão TF, cartão TF danificado ou cartão TF não pode ser reconhecível, formato theTFcartão ou substituir o cartão TF A configuração do registro é defeituosa: Verifique a conexão é normal

Precauções Antes de utilizar Esta Câmara

- ① use por favor o carregador de carro original fornecido para evitar falhas ou na capacidade comp. A bateria da câmera do painel é apenas para manter e salvar configurações. Ele deve ser conectado ao carregador do carro para ficar constantemente alimentado, se a energia é interrompida para a unidade, ele vai desligar
- ② Por favor "Reset" dash cam ou reset & format se "erro do cartão SD".
- ③ / fAnyproblem, sinta-se livre perguntar à nossa equipe pós-venda.

Perguntas Frequentes

Uma mensagem "Erro de arquivo" aparece na máquina: menu Configurações> Restaurar configurações de fábrica e formatar o cartão de memória. É geralmente um problema com o cartão TF. Listras horizontais aparecem na tela: Por favor selecione a frequência correta da fonte de alimentação 50HZ (PAL).

Como habilitar corretamente a função de monitoramento de estacionamento 24 horas: Por favor, não ligá-lo durante a condução normal, pois pode causar automaticsshutdown ou acidente. Ele precisa ser ligado após o estacionamento. Ifparking monitoramento é necessário, configure-o por favor. Configure uma linha de passo para baixo VCC (note que a tensão de saída é o mesmo que o isqueiro de cigarro). O carregador de carro isqueiro não suporta m o n i t o r a m e n t o de estacionamento. As fotos tiradas à noite não são claras o suficiente: A fotografia do gravador depende de fontes de luz externas fortes (como luzes de rua / luzes do carro).

A máquina sempre reverte para a data e hora padrão: A bateria embutida está fora de energia, use um isqueiro de cigarro paracarregá-lo totalmente. Por que o arquivo de vídeo perde segundos: (Por favor, desligue a função de detecção de movimento / ligue a função de looprecording) Se você configurar seu próprio cartão, você deve escolher um cartão de memória C10 genuíno de alta velocidade.